

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

HERZ - Poistky voči nadmernému prietoku pre rozvody plynu AIZ 410-0100 až 0125, 410-0201 až 410-0205

Oblasť použitia

Plynové prietokové bezpečnostné poistky SENTRY GS blokujú automaticky prietok plynu k plynovým spotrebičom v prípade, ak prietok presiahne nastavený limit. Nadprietokové poistky SENTRY GS zodpovedajú svojou konštrukciou a prevádzkovými podmienkami nasledujúcim normám a predpisom pre plynové tlakové zariadenia: smernici 97/23/EG, DVGW-pracovný list G600 (TRGI-2008 a TRF 2012), DVGW VP 305-1 (12/2007) a tiež miestnym normám a predpisom. Plynové poistky SENTRY GS sú určené pre použitie v plynových rozvodoch a inštaláciách v oblastiach po hlavnom uzáverí plynu. Odfuk na poistke umožňuje jej samočinné otvorenie po vyrovnaní tlakového rozdielu v rozvode.

Pokyny pre montáž

Pre inštaláciu poistky je potrebné zvoliť miesto podľa technického pravidla pre plyn a v súlade s platnými požiarnymi smernicami a predpismi. Pred a pri vlastnej inštalácii poistky skontrolujte či je plynové vedenie bez tlaku a uzavreté.

Skontrolujte podľa údajov na štítku správnosť voľby typu poistky. Pred a pri samotnej inštalácii poistky skontrolujte, či je plynový rozvod bez tlaku a uzatvorený. Umiestnenie poistky podľa možnosti pred hlavný uzáver plynu alebo pred plynomer. Smer toku média cez nadprietokovú poistku musí byť v smere šípky vyznačenej na jej telese.

Postup pri znovuotvorení nadprietokovej poistky

- uzavrite prívod plynu z rozvodu uzatváracou armatúrou umiestnenou pred poistkou v smere toku média
- po cca 1 minúte prívod pomaly otvorte
- ak je vzdialenosť medzi poistkou a uzatváracou armatúrou väčšia, počkajte dlhšiu dobu, kým prívod plynu opäť otvoríte

Poistky SENTRY GS nikdy nesmú byť namontované pomocou SIKA klieští! Vždy používajte príslušný plochý alebo očkový kľúč

Pokyny pre likvidáciu

Likvidácia poistky nesmie ohroziť zdravie osôb ani životné prostredie. Pri likvidácii je potrebné dodržiavať príslušné miestne platné predpisy a smernice pre likvidáciu odpadu.

Upozornenie

Všetky poistky musia byť používané a inštalované v pôvodnom stave. Zmeny na funkčných častiach týchto zariadení môžu viesť k narušeniu či strate ich funkcií a teda k ohrozeniu majetku, zdravia a života osôb v ich blízkosti.

Pokiaľ máte podozrenie, že do zariadení vošla voda, nesmú byť ďalej používané!

Poistku vyberte z ochranného obalu až tesne pred inštaláciou. Poistky nesmú byť pri skladovaní znečistené a tiež montované do znečisteného potrubia.

Nikdy nezasahujte do vnútorného usporiadania poistky a nijak s ním nemanipulujte!

Poistky pracujú v bezúdržbovom režime.