

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

HERZ - Tepelné poistky pre rozvody plynu

400-0100 až 0106; 400-0109; 400-0112; 400-0130 až 0133

Oblasť použitia

Teplotne aktivované bezpečnostné poistky automaticky uzatvoria prívod plynu k plynovým spotrebičom, pokiaľ v ich blízkosti presiahne teplota okolia rozmedzie 92°C - 100 °C. Termická vložka poistky reaguje na takto nastavenú teplotu blízkeho okolia a automaticky uvedie pri presiahnutí tejto teploty poistku do činnosti. Pri teplote 925°C a nižšej, či po ochladení, zostávajú poistky plynotesné.

Pokyny pre montáž

Pre inštaláciu poistky je potrebné zvoliť miesto podľa technického pravidla pre plyn a v súlade s platnými požiarnymi smernicami a predpismi. Pred a pri vlastnej inštalácii poistky skontrolujte či je plynové vedenie bez tlaku a uzavreté.

Poistky GT nikdy nemontuje pomocou SIKA klieští!

Vždy používajte príslušný plochý alebo očkový kľúč.

POZOR!

- miesto zabudovania poistky do plynového rozvodu nesmie byť zakryté alebo oddelené od tepelného žiarenia či pôsobenia plameňa
- miesto montáže poistky je ľubovoľné, musí však zodpovedať platným predpisom a poloha poistky musí odpovedať smeru prúdenia plynu [viď. smer šípku na telese poistky]
- montáž poistiek so závitovým pripojením je nutné realizovať výhradne s použitím vhodného náradia
- na poistky nie je možné používať žiadne upevňovacie bandáže alebo farebné nátery, výnimkou je vyhotovenie poistky s termickou vložkou umiestnenou mimo puzdro poistky, v takom prípade je možné poistku vybaviť farebným náterom pri pájkovní, či zváraní na vedení je nutné poistku chrániť pre teplotami vyššími ako +80°C
- termická poistka nesmie byť vystavená mechanickému namáhaniu

Pokyny pre likvidáciu

Likvidácia poistky nesmie ohroziť zdravie osôb ani životné prostredie. Pri likvidácii je potrebné dodržiavať príslušné miestne platné predpisy a smernice pre likvidáciu odpadu.

Upozornenie

Všetky poistky musia byť používané a inštalované v pôvodnom stave. Zmeny na funkčných častiach týchto zariadení môžu viesť k narušeniu či strate ich funkcií a teda k ohrozeniu majetku, zdravia a života osôb v ich blízkosti.

Pokiaľ máte podozrenie, že do zariadení vošla voda, nesmú byť ďalej používané!

Poistku vyberte z ochranného obalu až tesne pred inštaláciou. Poistky nesmú byť pri skladovaní znečistené a tiež montované do znečisteného potrubia.

Nikdy nezasahujte do vnútorného usporiadania poistky a nijak s ním nemanipulujte!

Poistky pracujú v bezúdržbovom režime.