

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

HERZ - Guľový kohút na kyslík a technické plyny KV 00X

Oblasť použitia

Guľový ventil s uzatváracím ventilom, ktorý sa primárne inštaluje pri inštalácii rozvodov na kyslík do 30 bar (odmastený úroveň 200 mg/m² obsah uhľovodíkov). Môže byť inštalovaný v rozvodoch technických plynovodov, priemyselných aplikáciách, poľnohospodárskych odvetviach, rozvodoch kúrenia, tiež je využiteľný pre pneumatické systémy a vodohospodárske služby. Vo všeobecnosti sa dá použiť ako uzatvárací ventil pre všetky neagresívne médiá.

Pokyny pre montáž

Na utesnenie spojenia medzi rúrkou a koncom matice môžeme použiť tesniaci materiál - niť, teflónovú pásku, tesniacu pastu. Zaskrutkujte koniec potrubia do guľového ventilu pomocou vhodného montážneho nástroja (Sw) tak, aby sa neprekročil maximálny krútiaci moment (Mt). Odporúča sa použiť guľový ventil v úplne otvorenom alebo zatvorenom stave, nie v strednej polohe.

Pokyny pre údržbu

Guľový ventil nevyžaduje špeciálnu údržbu. Pre zachovanie správnej funkcie je potrebné guľový kohút 2 x ročne otvoriť a opäť zatvoriť.

Pokyny pre likvidáciu

Likvidácia GK nesmie ohroziť zdravie osôb ani životné prostredie. Pri likvidácii je potrebné dodržiavať príslušné miestne platné predpisy a smernice pre likvidáciu odpadu.

