



NÁVOD NA OBSLUHU

**Zariadenie na spaľovanie drevnej štiepky
a peliet**

firematic

20 - 60

80 - 101

130 - 201

249 - 301

349 - 501

firematic-E

80 - 101

130 - 201

249 - 301

349 - 501

ÚVOD

Vážení zákazník!

Váš vykurovací systém je prevádzkovaný technológiou HERZ firematic a nás teší, že aj Vás môžeme zaradiť medzi spokojných prevádzkovateľov zariadení HERZ. Vykurovacie zariadenie HERZ pelletstar na drevné štiepky a pelety je výsledkom dlhoročných skúseností a vývoja. Uvedomte si, prosím, že aj dobrý výrobok potrebuje správnu obsluhu a údržbu, aby mohol plniť svoju funkciu. Prečítajte si preto, prosím, dôkladne predloženú dokumentáciu, oplatí sa to. Dbajte zvlášť na bezpečnostné upozornenia. Dodržanie bezpečnostných predpisov je predpokladom pre eventuálne uplatnenie výrobnéj záruky. Pri poruchách sa obráťte na zákaznícku službu firmy HERZ.

So srdečným pozdravom

HERZ spol. s r.o.

Garancia / Záruka (všeobecne)

Na vykurovacie zariadenia HERZ je poskytovaná záruka 5 rokov na teleso kotla, na zásobníky a na solárne kolektory HERZ. Na pohyblivé predmety kúpy platí záruka 2 roky, ale max. 6000 prevádzkových hodín. Pre nepohyblivé časti v zásade poskytujeme záruku 3 roky, ale max. 9000 prevádzkových hodín. Z garancie/záruky sú vyňaté rýchloopotrebitelné diely. Nárok na záruku zaniká, pokiaľ chyba, alebo nesprávne funguje zvýšenie teploty vratnej vody, pri chýbajúcom uvedení do zariadenia prevádzky¹ firmou HERZ autorizovaným personálom, pri prevádzke bez akumuláčnej nádoby pri vykurovacom výkone menšom ako 70% menovitého výkonu (ručne plnené kotly musia byť vždy prevádzkované s dostatočne dimenzovaným akumuláčnym zásobníkom) pri použití firmou Herz neodporúčaných hydraulických schém² ako aj v prípade použitia iného ako predpísaného paliva, peliet pre nepriemyselné použitie podľa ENplus, Swissspellet, DINplus alebo ÖNORM M 7135, resp. peliet zodpovedajúcich EN ISO 17225-2; drevnéj štiepky podľa EN ISO 17225-1/4 s nasledovnou špecifikáciou: trieda vlastností A1, A2, B1, resp. G30, G 50 podľa ÖNORM M 7133 resp. kusového dreva³.

Pre všetky obchody platí všeobecné obchodné a dodacie podmienky firmy HERZ Energietechnik GmbH, ako aj dohody potvrdené pri prijatí zákazky.

Sú dostupné na www.herz-energie.at.

Predpokladom uplatnenia záruky je ročná prehliadka HERZ autorizovaným odborným personálom.

Záručné opravy nepredlžujú všeobecnú záručnú dobu. Prípado poškodenia v záruke neposúva splatnosť našich pohľadávok. Záruku vykonáme, len ak sú všetky naše pohľadávky za dodaný tovar zaplatené.

Záruka sa realizuje podľa našej voľby opravou predmetu kúpy, náhradou chybných dielov, výmenou alebo znížením ceny. Vymenené diely alebo tovar sa nám na naše želanie bezplatne vracajú. Vynaložené mzdy a náklady na montáž a demontáž sú hradené kupujúcim. Toto rovnako platí pre všetky záruky.

Servisné práce, práce na odstránenie poruchy a pod. vykonané zákazníkom alebo zákazníkom zadané tretím osobám nie je možné fakturovať firme HERZ.

Tento dokument je prekladom originálnej nemeckej dokumentácie! Kopírovanie alebo rozmnožovanie aj častí je možné iba s povolením spoločnosti HERZ®.

Technické zmeny vyhradené.

Vydanie 09/2021

¹ Údržba výrobcom zariadenia

² Doporučené hydraulické schémy sa nachádzajú v montážnom návode, hydraulické vyregulovanie vykoná kúrenárska firma

³ Ďalej musí kvalita vody zodpovedať ÖNORM H5195 resp. VDI 2035

OBSAH

	Str.		Str.
Úvod	2	9	REGULÁCIA T-CONTROL 21
Obsah	3	9.1	Štart zariadenia21
1	Bezpečnostné pokyny 5	9.2	Obsluha a ovládanie.....22
1.1	Všeobecné bezpečnostné upozornenia 6	9.3	Štartovacia obrazovka22
1.2	Montáž 6	9.4	Vysvetlenie symbolov23
1.3	Prevádzka a údržba 6	9.5	Zadanie kódu24
1.3.1	Všeobecné upozornenie 6	9.6	Zapnutie, resp. vypnutie kotla (funkcia čistenie komína)25
1.3.2	Prevádzka 6	9.7	Dátum a čas26
1.3.3	Údržba 7	9.8	Hodnoty na štartovacej obrazovke.27
2	VAROVANIA..... 7	9.8.1	Pridanie zobrazovaných hodnôt na štartovaciu obrazovku.....27
3	PALIVÁ..... 8	9.8.2	Vymazanie zobrazovaných hodnôt na štartovacej obrazovke.....28
3.1	Drevná štiepka..... 8	9.9	Chybové hlásenia a varovania29
3.2	Drevné pelety 8	9.10	Moduly30
4	BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA... 9	9.11	Moduly – štruktúra menu.....31
5	ZARIADENIE 11	9.12	Parametre a stanovenie pojmov31
5.1	Prehľad zariadenia 11	9.12.1	Kotol.....32
5.2	Prehľad prvkov zariadenia 11	9.12.2	Akumulačný zásobník.....38
5.3	Kotol 12	9.12.3	Zásobník teplej vody.....40
6	Funkcia zariadenia 13	9.12.4	Vykurovací okruh.....42
6.1	Dopravný systém 13	9.12.5	Doba prevádzky.....47
6.2	Vyhotovenie dopravného systému.. 13	9.12.6	Solár49
6.2.1	Flexidopravník 13	9.12.7	Anuloid.....51
6.2.2	Vyhotovenie so saním 13	9.12.8	Sieťové čerpadlo53
6.3	Spôsob plnenia..... 13	9.12.9	Zónový ventil54
6.4	Regulácia spaľovacieho vzduchu ... 13	9.12.10	Externá požiadavka55
6.5	Prevádzka kotla 13	9.12.11	Prídavný kotol.....58
6.6	Uvedenie do prevádzky 14	9.13	Nastavenia systému60
6.7	Prevádzkové a dovoľené teploty..... 14	9.13.1	Konfigurácia siete61
6.7.1	Teplota kotla..... 14	9.13.2	Nastavenia Modbus-u.....62
6.7.2	Teplota vratnej vody 14	9.13.3	Šetrič obrazovky63
7	Prevádzkové stavy 15	9.13.4	Remote63
8	TEPLOTNÝ MANAŽÉR 17	9.13.5	Prehľad informácií64
		9.13.6	Posielanie E-mailov64
		9.13.7	Nastavenia mailového servera66
		9.13.8	Mail report stavu66
		9.13.9	Servis špeciál67

9.13.10	Kaskáda	67
10	Hlásenie porúch a ich odstránenie	68
10.1	Poruchy bez znázornenia na displeji	78
11	Plán údržby	80
11.1	Týždenná kontrola.....	80
11.2	Mesačná kontrola.....	81
11.3	Poročná kontrola.....	87
11.4	Ročná kontrola	89
11.5	Podľa potreby	90
12	EÚ - Vyhlásenie o zhode	91
13	Údaje podľa EU nariadenia 2015/1189	92
14	Index	93
15	Prílohy	94
15.1	Modul prídavného kotla (schematické zobrazenie),.....	94
Hhydraulika odporúčanie 1.....		94
16	Poznámky	102

1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred uvedením do prevádzky si dôkladne prečítajte dokumentáciu a obzvlášť si všímajte bezpečnostné upozornenia. V prípade nejasností hľadajte v tomto návode.
- Ubezpečte sa, že rozumiete pokynom v tomto návode a ste dostatočne informovaní o spôsobe činnosti vykurovacieho zariadenia na biomasu „pelletstar“. V prípade Vašich otázok je vám firma HERZ kedykoľvek k dispozícii.
- Z bezpečnostných dôvodov nesmie prevádzkovateľ meniť konštrukciu alebo stav tohto zariadenia bez dohovoru s výrobcom alebo ním splnomocneným zástupcom.
- Zabezpečte dostatočný prívod čerstvého vzduchu do miestnosti kotolne. (Prosím, dbajte na platné predpisy.)
- Na všetkých miestach pripájania sa pred uvedením zariadenia do prevádzky musia byť vykonané skúšky tesnosti.
- Pred kotolňou je potrebné pripraviť ručný hasiaci prístroj predpísanej veľkosti. (Prosím, dbajte na platné predpisy.)
- Pri otváraní dvierok spaľovacej komory dbajte na to, aby neunikli spaliny a iskry. Dvere spaľovacej komory nikdy nenechávajte otvorené bez dozoru. Môžu uniknúť jedovaté plyny.
- Kotol nikdy nezapaľujte tekutými palivami ako benzín a pod.
- Údržbu zariadenia (podľa plánu údržby) vykonávajte pravidelne alebo použite našu zákaznícku službu. (Je potrebné dodržať minimálne intervaly podľa TRVB.)
- Pri údržbe zariadenia alebo pri otvorení regulácie sa musí prerušiť dodávka elektrickej energie a musia sa dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné pravidlá.
- V kotolni sa okrem zariadenia nesmú skladovať žiadne palivá. V kotolni je okrem toho neprípustné uchovávanie predmetov, ktoré nie sú potrebné na prevádzku alebo údržbu zariadenia.
- Pri plnení zásobníka/skladu paliva z cisterny musí byť kotol bezpodmienečne odstavený. Pri nerešpektovaní sa môžu do skladu dostať horľavé a jedovaté plyny!
- Zásobník/sklad paliva sa musí zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb.
- Prerušte prívod elektrickej energie vždy, keď musíte vstúpiť do zásobníka/skladu paliva.
- Na osvetlenie skladu používajte vždy nízkonapäťové svietidlá (tieto musia byť výrobcom povolené na tento účel).
- Zariadenie sa smie prevádzkovať iba s preň predpísanými palivami.
- Pred ďalším transportom popola sa tento musí uložiť na medziskládku na vychladzovaciu dobu najmenej 96 hodín.
- V prípade Vašich otázok sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421262411910
- Prvé uvedenie do prevádzky musí uskutočniť zákaznícka služba firmy HERZ alebo autorizovaný odborník. (Inak zaniká nárok na záruku.)
- Pred vstupom do skladu je potrebné sklad vetrať min. ~ 60 minút.
- Kotol zodpovedá predpisom švajčiarskeho VKF, resp. národným predpisom z hľadiska protipožiarnej ochrany. Za dodržiavanie tohto predpisu z hľadiska staveby zodpovedá bez výnimky zákazník.

1.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia



Na základe funkčne podmienených elektrických a mechanických vlastností môžu tieto zariadenia spôsobiť ťažké zdravotné a materiálne škody, pokiaľ použitie, prevádzka a údržba nie sú vykonávané podľa pokynov alebo boli vykonané nepovolené zásahy. Preto sa predpokladá, že projekt a vyhotovenie všetkých inštalácií, doprava, prevádzka a údržba sú vykonávané a kontrolované zodpovedným kvalifikovaným personálom.



Pri prevádzkovaní elektrických zariadení sú nutne určité časti pod nebezpečným elektrickým napätím alebo mechanickým namáhaním. Iba zodpovedajúco kvalifikovaný personál smie pracovať na tomto zariadení. Musí byť dôkladne oboznámený s obsahom tohto a všetkých ostatných návodov. Dokonalé a bezpečné používanie tohto zariadenia predpokladá odborný transport, odborné skladovanie ako aj prevádzku podľa pokynov a starostlivú údržbu. Musia byť tiež zohľadnené upozornenia a údaje na zariadeniach.

1.2 Montáž

Všeobecné upozornenie

Aby bola zaručená primeraná funkcia zariadenia, montáž zariadenia sa musí uskutočniť pri dodržaní relevantných noriem a montážnych predpisov výrobcu!

Dokumenty výrobcov pre použité zariadenia a súčasti vykurovania je možné dostať na požiadanie aj od firmy HERZ.

1.3 Prevádzka a údržba

1.3.1 Všeobecné upozornenie



Zariadenie sa smie otvoriť len pr „VYKUROVANIE VYP“, inak existuje nebezpečenstvo výbuchnutia.



Bezpečná prevádzka a bezpečná údržba zariadenia predpokladajú, že sú vykonávané odborne kvalifikovaným personálom a pri rešpektovaní informácií o nebezpečenstve podľa tejto dokumentácie a podľa upozornení na zariadeniach.



Pri nepriaznivých prevádzkových podmienkach môžu teploty na častiach plášťa vystúpiť nad 80°C.



Pri otvorení popolových dvierok počas prevádzky, odstaví sa prísun materiálu a kotol prechádza do fázy dohorenia. Potom prechádza do stavu „VYKUROVANIE VYP.“

Okolité podmienky:

Prevádzková teplota:	+10 až +40 °C
Sklad - teplota:	-20 až +70 °C
Vlhkosť:	prevádzka 5 až 85 % skladovanie 5 až 95 %

1.3.2 Prevádzka

Všeobecné bezpečnostné upozornenia



Kryty, ktoré zabraňujú dotyku horúcich alebo rotujúcich častí alebo ktoré sú potrebné na správny prívod vzduchu a tým na účinnú funkciu, sa nesmú otvárať počas prevádzky.



Pri prípadných poruchách alebo pri nezvyčajných prevádzkových stavoch ako unikanie dymu a vystupovanie plameňov, je potrebné zariadenie ihneď vypnúť pomocou „NÚDZOVÉ VYPNUTIE /NOT-AUS“. Bezprostredne potom informujte zákazníčku službu firmy HERZ.

- Pri stlačení hlavného vypínača resp. pri výpadku elektrického prúdu je zariadenie okamžite odstavené. Zostávajúce množstvo

paliva zhorí samo, bez úniku jedovatých plynov za predpokladu dostatočne veľkého prirodzene pôsobiaceho komínového ťahu. Preto musí byť komín nadimenzovaný a vyhotovený podľa DIN4705 resp. EN 13384. Pri opätovnom zapnutí sa musí preskúšať funkčnosť zariadenia a musí byť zaistená bezpečná prevádzka celého zariadenia!

- Pri poklese minimálneho zostatkového obsahu kyslíka v spalinách pod 5% sa automaticky zastaví dodávka paliva a znova sa aktivuje až potom, keď je zostatkový obsah kyslíka nad 5% (Údaj na obrazovke:: MIN O2 [%] 5.0, vid' **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.**)

1.3.3 Údržba

Pred začiatkom každej práce na zariadení, hlavne pred otvorením krytov častí pod napätím, sa zariadenie podľa predpisov odpojí. Okrem hlavných okruhov je pritom potrebné dbať aj na prípadné existujúce prídavné a pomocné okruhy. Obvyklé bezpečnostné pravidlá podľa ÖNORM sú:

- Odpojiť všetky póly!
- Zaistiť proti znovuzapojeniu!
- Overiť stav bez napätia!
- Zemniť a skratovať!
- Susedné časti pod napätím prekryť a nebezpečné miesta ohradiť!



Tieto vyššie uvedené opatrenia smú byť odstránené až potom, keď je zariadenie úplne zmontované a údržba je ukončená.



Pri revíziách prácach v spaľovacej komore, priestore na popol, častiach dymovodu, vyprázdňovaní popolového zásobníka atď. je nutné používanie protiprachových masiek a rukavíc!



Pri revíziách prácach v sklade je potrebné používať nízkonapäťové svietidlá. Vyhotovenie elektrických zariadení v sklade musí vyhovovať ÖNOM7137!

Aby sa predišlo možným chybám údržby pri neodbornej údržbe odporúča sa pravidelná servisná služba autorizovaným personálom alebo zákazníckou službou firmy HERZ.

Náhradné diely je možné odoberať iba priamo od výrobcu resp. od predajného partnera.

2 VAROVANIA



Nesprávnym zaobchádzaním so zariadením hrozí nebezpečenstvo poranenia. Môžu vzniknúť aj vecné škody



Výstraha pred horúcim povrchom.



Výstraha pred poranením ruky.



Vstup pre neoprávnené osoby zakázaný.

Rešpektovanie iných, zvlášť nezvýraznených prepravných, montážnych, prevádzkových a údržbárskych upozornení ako aj technických údajov (v dokumentácii a na samotnom zariadení) je však rovnako nevyhnutné na predchádzanie porúch, ktoré by mohli spôsobiť nepriame alebo priame ťažké škody na ľuďoch alebo veciach.

Všeobecné upozornenie

Z dôvodu prehľadnosti a veľkého množstva možností neobsahuje táto dokumentácia všetky detailné informácie a nemôže vziať do úvahy každý možný prípad prevádzky alebo údržby. Ak si prajete ďalšie informácie alebo ak sa vyskytnú zvláštne otázky, ktoré neboli podrobne popísané v dodanej dokumentácii, môžete požadovať potrebnú informáciu prostredníctvom vášho špecializovaného dodávateľa alebo priamo od firmy HERZ.

Osoby (vrátane detí), ktoré na základe ich psychických, senzorických alebo duševných schopností alebo ich neskúsenosti alebo ich nevedomosti nie sú schopné bezpečne používať zariadenie, nesmú toto zariadenie používať bez dohľadu.

3 PALIVÁ

V tejto kapitole sú popísané palivá a ich vlastnosti, s ktorými je možné prevádzkovať kotly HERZ pelletstar.

3.1 Drevná štiepka

Drevná štiepka pre nepriemyselné použitie s nízkym podielom prachových častíc podľa EN EN 17225-1/4 podľa nasledovnej špecifikácie

- Trieda kvality A1, A2, B1
- Veľkosť častíc P16S a P31S
 - G30 resp. G50⁴ podľa ÖNORM M7133
- Obsah vody min. 15% do max. 40%*
- Popolnatosť: <1,0 (A1), <1,5 (A2), <3,0 (B1) m-%
- Výhrevnosť v stave pri dodaní > 3,1 kWh/kg
- Sypná hmotnosť v stave pri dodaní > 150 kg/m³

Trieda kvality A1 a A2 predstavuje prírodné drevo a chemicky neošetrené drevné zvyšky. A1 obsahuje palivá s minimálnym obsahom popola, čo upozorňuje na palivá so žiadnym alebo min. podielom kôry a palivo s nízkym obsahom vody, zatiaľ čo trieda A2 má nepatrne vyšší obsah popola a / alebo obsah vody. B1 rozširuje pôvod a zdroje triedy A a zahŕňa ďalšie materiály ako napr. rýchlorastúce drevo z plantáží, drevo zo záhrad, plantáží atď., ako aj chemicky neošetrený drevný odpad. Trieda kvality B2 zahŕňa tiež chemicky ošetrený priemyselný drevný odpad a použité drevo.

3.2 Drevné pelety

Drevné pelety pre nepriemyselné použitie podľa ENplus, Swissspellet, DINplus alebo ÖNORM M 7135 resp. pelety zodpovedajúce EN 17225-2 podľa nasledovnej špecifikácie:

- Trieda kvality A1, A2⁴

- Max. dovolený podiel prachových častíc v sklade paliva nesmie presiahnuť 8% celkového skladovaného objemu paliva (stanovené sitom s priemerom ôk 5mm)!
- Prachový podiel v čase naplnenia: <1,0 m-%
- Výhrevnosť v stave pri dodaní > 4,6 kWh/kg
- Sypná hmotnosť v stave pri dodaní > 600 kg/m³
- Mechanická pevnosť DU, EN 15210-1 v stave pri dodaní m-%: DU97.5 ≥ 97,5
- Priemerr 6mm

Menovitý výkon a hodnoty emisií garantujeme pri max. obsahu vody do 25%, resp. min. výhrevnosti povoleného paliva 3,5 kWh/h .

Od obsahu vody 25%, resp. výhrevnosti < 3,5 kWh/kg je potrebné rátať so zodpovedajúco zníženým výkonom.

Cudzie telesá ako kamene alebo kúsky kovu sa nesmú dostať do zariadenia! Piesok a zemina vedú k k zvýšeniu množstva popola a tvorbe trosky.

V závislosti od paliva môže dôjsť k tvorbe trosky, ktorú je potrebné poprípadne odstrániť aj ručne.

Pri porušení nariadenia o palive zaniká záruka, resp. nárok na záručné plnenie. Pri spaľovaní nevhodných palív je potrebné počítať s nekontrolovateľným horením. Prevádzkové poruchy a nasledujúce škody sú prevdepodobné.

Ak je v objednávke uvedené iné palivo a toto palivo je výslovene uvedené aj v potvrdení objednávky, je možné prevádzkovať zariadenie aj s týmto palivom.

Upozornenie: Zariadenie sa pri uvedení do prevádzky nastaví na dohodnuté palivo.

Toto nastavenie (nastavenie otáčok ventilátora, nastavenia hladiny paliva, chod a dobeh ventilátora, doba taktu a pod.) by sa pri rovnakej kvalite paliva nemalo zmeniť.

⁴ Trieda A2 iba pre firematic 80-301

4 BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

Bezpečnostné zariadenia musia byť nadimenzované a nainštalované tak, aby zodpovedali EN 12828.

Ako posledný bezpečnostný prvok voči chybnjej funkcii zariadenia slúži poistný ventil v kotlovom okruhu.

Koncesiovaná odborná firma musí dodržať všetky zákonné bezpečnostné predpisy.

Na zariadení, resp. pre celý vykurovací systém musí byť podľa EN 60204-1 koncesovaným odbornou firmou vykonané uzemnenie, resp. vyrovnanie napätia.

1. Bezpečnostný obmedzovač teploty STB

V prípade prekročenia teploty kotlovej vody 95°C, je potrebné zariadenie vypnúť z bezpečnostných dôvodov. Bezpečnostný obmedzovač teploty (STB) sa v tomto prípade zablokuje.

Možné príčiny sú:

- odber výkonu kotla bol náhle prerušený. Môže sa tak stať vypnutím čerpadla alebo náhlym uzavretím zmiešavača vykurovacieho okruhu.
- čerpadlá odberných miest nie sú riadené reguláciou HERZ. Odvedenie nadmernej teploty aktivuje automaticky regulácia HERZ. Tak sa zabráni prekročeniu max. dovolených teplôt v kotli.
- kotol je predimenzovaný
- hladina paliva je nastavená príliš vysoko
- výpadok prúdu
- atď.

Najskôr je potrebné nájsť príčinu chyby a odstrániť ju, až potom sa môže STB odblokovať.

Pre odblokovanie musí byť kotlová teplota nižšia ako 75°C.

Následne sa smie potvrdiť porucha. K tomu je potrebné odskrutkovať kryt bezpečnostného obmedzovača teploty. Ľahkým tlakom ho možno pomocou špicatého predmetu odblokovať. Po naskrutkovaní krytu treba potvrdiť poruchu na spínacej skrinke. Bezpečnostný obmedzovač teploty sa nachádza vľavo vedľa ovládacieho terminálu.

2. Zariadenie proti spätnému horeniu

Zariadenie proti spätnému horeniu (RSE) zabraňuje spätnému horeniu do sila. Okrem toho oddeľuje oblasť medzi spaľovacou komorou a sklado paliva. RSE je vyhotovená vo forme protipožiarnej klapky (alebo turniketu). Otvára sa len za účelom prísunu paliva do kotla.

3. Poistný ventil

Poistný ventil slúži k ochrane pri prehriatí kotla a prekročení tlaku. Pri dosiahnutí maximálneho dovioleného tlaku v kotli (viď typový štítok) musí bezpečnostný ventil otvoriť.

4. Bezpečnostný výmenník tepla (podľa typu)


Bezpečnostný výmenník tepla je zabudovaný v kotli a musí byť pripojený podľa technických noriem cez termickú poistku odtoku (termický ventil). Termická poistka odtoku sa pripája priamo na tlakový rozvod studenej vody (tlak \leq 3bar).

5. Zabezpečenie popolových dvierok

Popolové dvierka sú s kotlom prepojené cez bezkontaktný indukčný senzor.

Kontrola teploty v sklade paliva (opcia)

Kontrola teploty v sklade paliva sa nachádza bezprostredne nad dopravníkom paliva. Tam sa nachádza snímač teploty, ktorý je nastavený na určitú spúšťaciu teplotu. Pri prekročení tejto spúšťacej teploty sa zariadenie prepne do stavu „VYKUROVANIE VYP“ a oznámi príslušné chybové hlásenie. Paralelene s tým sa zopne výstup poruchového hlásenia. Alarm ďalej podľa predpisov príslušnej krajiny.



Obr. 4.1 Bezpečnostné zariadenia

1	Bezpečnostný obmedzovač teploty
2	Zásobník hasiacej vody
3	Ventil
4	Zariadenie proti spätnému horeniu
5	Prípojka poistného ventilu
6	Prípojka bezpečnostného výmenníka tepla
7	Zabezpečenie dvierok zásobníkov popola a spaľovacej komory

5 ZARIADENIE

5.1 Prehľad zariadenia

5.2 Prehľad prvkov zariadenia


V Obrázok 5.1 je zobrazený príklad zariadenia s troma nasledujúcimi komponentmi:

- (1) Plniaci systém paliva
- (2) Kotel
- (3) Vynášací systém dopravy paliva

Pri vynášacom systéme sa jedná v uvedenom prípade o vynášací systém so šikmo umiestneným pružinovým miešadlom (3). Plnenie skladu paliva sa vykonáva prostredníctvom tzv. plniacej závitovky (1). Nainštalované vynášacie a plniace systémy sa môžu od tu zobrazeného odlišovať. Nie je možné v tomto návode zobraziť všetky ponúkané vynášacie a plniace systémy. Ďalšie prípadné informácie firmy HERZ sú k dispozícii.

Pri plnení skladu paliva sa musí miešadlo otáčať.


Miešadlo s pružinami alebo kĺbovým ramenom, resp. dopravník podporujú vyprázdňovanie skladu. Úplné vyprázdnenie skladu odberným systémom paliva nie je zaručené. Stupeň vyprázdnenia závisí od mnohých faktorov, na ktoré nezávisia od firmy HERZ.



Obrázok 5.1: Prehľad zariadenia (príklad s pružinovým miešadlom)

Na ďalších stranách sú vyobrazené komponenty kotla (2) a vynášacieho systému paliva (3) s jednotlivými komponentami, resp. súčasťami.

5.3 Kotel



Ochrana proti spätnému vznieteniu RSE

1 Ochrana proti spätnému vznieteniu RSE zabráňuje spätnému zahoreniu do skladu paliva. Oddeluje priestor spaľovacej komory skladu.

Integrovaná regulácia

2 Kotel firematic je vybavený k obsluhu priateľským dotykovým Touch displejom, ktorým je možné zariadenie centrálne riadiť a prevádzkovať.

3 Automatické zapalovanie horúcovzdušným ventilátorom

4 **Pri firematic 20 – 60:** Výklopný rošt pre úplné vyčistenie roštu
Pri firematic 80 – 501: Stupňovitý rošt s výklopným roštom

5 Delená 2-zónová spaľovacia komora

Stojatý rúrový výmenník tepla s integrovanými turbulátormi a čistiacim mechanizmom

6 Plochy výmenníka tepla sú automaticky čistené prostredníctvom integrovaných turbulátorov (ktoré sa zdvíhajú a spúšťajú) tiež počas prevádzky vykurovania a takto udržiavajú plochy čisté bez vynaloženia ručnej práce.

Automatická kontrola spalín a spaľovania prostredníctvom Lambdasondy

7 Vďaka zabudovanej Lambdasonde, ktorá permanentne monitoruje spaliny, sú dosahované vždy perfektné hodnoty spaľovania a najnižšie hodnoty emisií. Lambdasonda riadi rovnako ako prívod primárneho a sekundárneho vzduchu, tak aj množstvo materiálu a dosahuje sa takto najčistejšie spaľovanie aj pri prevádzke s čiastočným zaťažením. výkone.

Spalinový ventilátor s reguláciou otáčok

8 Spalinový ventilátor sa nachádza na zadnej strane kotla a udržiava v kotli podtlak. Týmto podtlakom je nasávaný sekundárny a primárny vzduch.

Výhrab popola a popolčeka

9 Dvomi závitkami pre výhrab popola je popol zo spaľovania a popolček automaticky dopravovaný do čelného (čelných) zásobníka (zásobníkov) na popol.

Čelný zásobník na popol

10 Odopínateľný (é) zásobník (y) na popol s kolieskami umožňujú jednoduché a pohodlné vyprázdnenie popola.

STB - Bezpečnostný obmedzovač teploty

11 STB je bezpečnostné zariadenie, ktoré sa zablokuje, keď prekročí teplota kotla 95°C (viď Kap. 4).

6 Funkcia zariadenia

6.1 Dopravný systém

Zo skladu paliva je palivo dopravované prostredníctvom vynášacieho závitového dopravníka do zariadenia proti spätnému horeniu (RSE). Najskôr prejde cez spádovú šachtu a potom cez klapku proti spätnému horeniu. Klapku proti spätnému horeniu poháňa servomotor zaťažený pružinou. Ak je servomotor bez prúdu, klapka sa samočinne zatvorí. Následne plniaci dopravník prepraví palivo smerom nahor. Dosiahnutá hladina paliva je smerodajná pre výkon kotla a pre prevádzkový stav zariadenia.

6.2 Vyhotovenie dopravného systému

6.2.1 Flexidopravník

V tomto vyhotovení sa prísun paliva zo skladu uskutočňuje prostredníctvom flexibilného závitového dopravníka. Na kotli je umiestnená plniaca závitovka, ktorá prepravuje pelety šikmo nahor a prostredníctvom sklzu podáva na spaľovanie. Na tejto plniacej závitovke sa nachádza zariadenie proti spätnému vznieteniu (RSE). Toto zariadenie sa otvára prostredníctvom motora s vratnou pružinou. V pokoji alebo pri výpadku prúdu sa tento motor zatvára samočinne. Klapka predstavuje ohňovzdorné oddelenie medzi plniacim a vynášacim dopravníkom.

V RSE je umiestnený kapacitný senzor na kontrolu hladiny paliva.

Flexibilný závitový dopravník pozostáva z pevne upevnenej závitovky vrátane krytu v priestore skladu a flexibilnej závitovky v priestore kotolne. Ako pohon sa používa sériový prevodový motor.

Plniaca závitovka sa skladá z nasledujúcich súčastí

- motor plniacej závitovky
- zariadenie proti spätnému horeniu s motorom s vratnou pružinou
- plniaca rúra
- snímač teploty plniacej závitovky (PT 1000)

6.2.2 Vyhotovenie so saním

V tomto vyhotovení sa dodávka paliva uskutočňuje zo skladu prostredníctvom sacej sondy, resp. pevnej závitovky alebo iným odberným systémom. Toto vynášacie zariadenie sa nachádza v sklade. Mimo skladu sa pelety dopravujú saním prostredníctvom podtlaku. Podtlak je vytváraný turbínou, ktorá je umiestnená v zariadení.

Pred procesom nasávania sa definuje „vyhorenie“ a vykoná sa čistenie roštu. To znamená, že všetky

pelety nachádzajúce sa na rošte sa úplne spália a vzniknutý popol sa dopraví do nádoby na popol. Pri procese sania sa pelety dopravívacím potrubím do separátora.

Zo zásobníka sa pelety dopravujú najskôr dopravníkom a celokovovým turniketom cez spádovú šachtu. Pelety sú ďalej dopravované plniacim dopravníkom smerom nahor. Cez spádovú šachtu sa potom privádzajú do spaľovacej komory.

6.3 Spôsob plnenia

Kotol pracuje prostredníctvom pomeru takt / pauza, ktorý slúži ako regulácia plnenia. Všetky hodnoty sa nastavujú v menu vo výbere paliva (viditeľné iba v servisnej úrovni). Tieto parametre plnenia sú korigované cez reguláciu spaľovania (regulácia podľa lambda sondy)

6.4 Regulácia spaľovacieho vzduchu

Pri privádzanom spaľovacom vzduchu sa rozlišuje primárny a sekundárny vzduch. Primárny vzduch sa privádza priamo do žeravej masy paliva. Pomocou sekundárneho vzduchu je v ďalšom kroku sledovaná kvalita spaľovacieho procesu. Prívod vzduchu sa uskutočňuje prostredníctvom otvorov po stranách horáka (pod bočným obložím).

Spalinový ventilátor je odťahový ventilátor a je umiestnený sa na zadnej strane kotla. Vytvára v kotli podtlak. Účinkom tohto podtlaku je nasávaný sekundárny a primárny vzduch.

Ventilátor s meniteľným počtom otáčok je riadený z elektronickej regulácie kotla. Otáčky ventilátora sú regulované v závislosti od teploty kotla a korigované podľa lambda sondy.

6.5 Prevádzka kotla

Zabudovaným systémom automatického zapaľovania sa zariadenie uvedie pri požiadavke na dodávku tepla automaticky do prevádzky.

Požiadavka na potrebu tepla môže vyjsť z každého vykurovacieho okruhu riadeného ekvitermickou reguláciou a aj v spojení s diaľkovým ovládaním (opcia). Okrem toho je možné vydať požiadavku izbovým termostatom ako aj zásobník TUV môže zapnúť zariadenie svojou požiadavkou na teplo.

Výkon kotla je možné meniť nastaveniami v regulácii, resp. ho prispôbiť miestnym danostiam.

Príliš vysoké teploty kotla z dôvodov prevádzkovej bezpečnosti nie sú dovolené.

Prípadné dilatačné trhlínky na izolačnej platni, resp. vymurovke v spaľovacej komore nezhoršujú jej funkciu a preto nepredstavujú žiadne nároky na uplatnenie záruky.

6.6 Uvedenie do prevádzky

Prvé uvedenie do prevádzky musí uskutočniť zákaznícka služba firmy HERZ alebo firmou HERZ autorizovaný odborník.

Pri uvedení do prevádzky sa zmeria podtlak v dymovode potom, čo bolo zariadenie v prevádzke s príslušným palivom min. jednu hodinu a teplota prívodu dosiahla 70-85 °C.

Týmto sa zistí, či sa dosiahne požadovaný dopravný tlak (skôr označovaný ako potrebný ťah) potrebný k riadnej prevádzke kotla (skôr označovaný ako potrebný ťah). Ak sa dosiahnu odchýlky, existujúci komín nie je správne nadimenzovaný, prípadne podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri návrhu komína nie sú splnené (neodborné pripojenie, prenikanie falošného vzduchu, príliš dlhý spojovací kus a pod.). Potom komín skontroluje odborník.

V priebehu uvedenia do prevádzky a odovzdaní zariadenia prevádzkovateľovi je potrebné skontrolovať funkčnosť všetkých regulačných a bezpečnostných zariadení a podrobne vysvetliť prevádzkovateľovi funkciu, obsluhu a údržbu zariadenia.

Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému (potrubnej siete) musí byť vykonané koncesovaným (autorizovaným) odborným podnikom (inštalátorom). Inštalačná firma je povinná (podľa ÖNORM EN 12170), vyhotoviť pre celé zariadenie umiestnené v kotolni príslušnú dokumentáciu.

6.7 Prevádzkové a dovolené teploty

6.7.1 Teplota kotla

Kotol HERZ-firematic sa má prevádzkovať len v rozsahu telôt kotla 65 až 90°C. Pri nižšej teplote ako 55°C kondenzuje časť spalín na vnútornej strane kotla. Pri naštartovaní kotla treba teda čo najrýchlejšie dosiahnuť prevádzkovú teplotu (65 až 90°C), aby sa zabránilo kondenzovaniu vodnej pary. Teplota vratnej vody môže byť aj pri správnej prevádzkovej teplote kotla nižšia ako dovolená hodnota. Tomuto stavu treba predísť fungujúcim zvyšovaním teploty vratnej vody.

Pozor!

Pri poškodeniach spôsobených nízkoteplotnou koróziou, ktoré vznikli na základe nedovolených prevádzkových teplôt, strácajú platnosť akékoľvek nároky na záruku.

6.7.2 Teplota vratnej vody

Teplota vratnej vody je vždy nižšia ako teplota kotla. Teplota vratnej vody musí po štarte kotla čo najrýchlejšie vystúpiť nad 60°C. Udržanie teploty vratnej vody, resp. teploty kotla sa realizuje tzv. zvýšením teploty spiatocky. Voda na výstupe kotla sa napr. cez čerpadlo a príslušný ventil primiešava do vratného potrubia.

Tepelná energia kotla sa smie využívať až od momentu, keď teplota vratnej vody prekročila 60°C.

Príliš vysoké teploty kotla

Kotol HERZ-pelletstar možno prevádzkovať do teploty kotla max. 90°C. Pri náhlom znížení odberu výkonu kotla (zmiešavacie armatúry sa zatvoria, vypne čerpadlo zásobníka TUV) môže sa za určitých okolností stať, že akumulovaná tepelná energia v kotli zohreje vykurovaciu vodu nad túto hodnotu.

V zariadení HERZ firematic sú 3 bezpečnostné opatrenia určené na zabránenie prehriatiu kotla:

- Odvedenie nadmernej teploty (teplota kotla nad 92°C)

Od tejto teploty sa zapnú čerpadlá spotrebičov tepla, aby sa odvieďla nadbytočná tepelná energia. Spotrebiče budú nastavené na ich max. parametre. Predpokladom je riadenie čerpadiel prostredníctvom regulácie Herz. Ak by nebola splnená táto podmienka, je pravdepodobnejšie, že sa kotol prehreje a bude hlásená porucha.

- Tepelná poistka odtoku

V kotli je zabudovaný bezpečnostný výmenník tepla, na ktorý sa musí pripojiť tepelná poistka odtoku (tremický ventil).

- Bezpečnostný obmedzovač teploty – STB (teplota kotla nad 95°C)

Pri tejto teplote kotla sa zariadenie vypne! Bezpečnostný obmedzovač teploty sa zablokuje a tým zablokuje aj prevádzku zariadenia. Znázorní sa porucha a zariadenie je mimo prevádzky

Teplota spalín

Teplota spalín závisí od prevádzkového stavu zariadenia, od paliva, od nastavenia výkonu ventilátora a od typu kotla.

Preto platí:

Komín musí byť odolný proti vlhkosti a dimenzovaný podľa príslušných noriem DIN 4705, resp. EN 13384. Spoločnosť HERZ nevykonáva prepočty komínov. Tieto výpočty musia byť vykonané autorizovaným odborníkom. Nesprávne, resp. vôbec nenadimenzovaný komín môže viesť za určitých okolností k chybnej funkcii zariadenia.

7 Prevádzkové stavy

Vykurovanie vypnuté

V tomto stave je zariadenie vypnuté, horák je zablokovaný.

Pripravené

Teplota v kotli, resp. akumuláčnom zásobníku stačí na zásobenie teplom odberných miest, resp. dosiahla vypínaciu teplotu.

Príprava zapálenia

V tomto stave sa vyčistí rošt a predhreje sa lambda sonda.

Predvetranie

Tento stav slúži na prevetranie spaľovacieho priestoru a komína vzduchom.

Studený štart

Ak je teplota spaľovacieho priestoru nižšia ako nastavená zapaľovacia teplota (štandard 150°C), vykoná sa studený štart. Materiál sa pritom v krátkych intervaloch zasúva dovnútra. Súčasne sa zapaľovacím ventilátorom zapáli materiál. Počas fázy zapaľovania sa kontroluje, či je zapálenie úspešné.

Ak bolo zapálenie úspešné, prechádza zariadenie do fázy rozhorenia. Súčasne sa uskutoční dobeh zapaľovacieho ventilátora. Pri dobehu zapaľovacieho ventilátora beží ešte jednu minútu len zapaľovací ventilátor, aby sa vyhrievací prvok ochladil.

Ak počas maximálneho času zapaľovania nebolo zapálenie úspešné, zariadenie sa vypne s hlásením poruchy => CH: zapálenie

Fáza rozhorenia

Táto fáza slúži na vytvorenie rovnomerného lôžka žeravej masy. Trvanie fázy sa nastavuje v hodnotách paliva (viditeľné iba na servisnej úrovni). Treba dbať na to, aby sa spaľovalo s vyšším prebytkom kyslíka. Slúži to na rýchlejšie dosiahnutie vytvorenia rovnomerného lôžka žeravej masy.

Intenzívny chod

Počas fázy maximálneho výkonu beží zariadenie na menovitý výkon. Pri dosiahnutí požadovanej teploty kotla začína fáza regulovaného výkonu.

Regulovaný chod

Návod na obsluhu_firematic_20-501_T-CONTROL_2_SK_V1.0

V tejto fáze sa reguluje výkon zariadenia medzi menovitým zaťažením a čiastočným zaťažením. Ak stupeň čiastočného zaťaženia produkuje príliš veľa energie, t. j. prekročí sa požadovaná teplota kotla + regulačná hysteréza, prejde sa na stav pripravený.

Fáza dohorenia

Po vypnutí kotla dohorí palivo nachádzajúce sa v spaľovacej komore. Treba pritom dbať o to, aby bol tento čas presne nastavený, v opačnom prípade sa môže stať, že materiál v spaľovacom priestore nebude riadne spálený

Čistenie horáka

Počas čistenia horáka sa horák očistí od popola. Najskôr sa spáli všetko palivo. Po uplynutí času dohorenia sa vyčistí spaľovací tanier. Po ukončení čistenia zariadenie prejde na normálnu prevádzku. Interval sa vypočíta prostredníctvom času chodu plniacej závitovky. Tento sa nastavuje prostredníctvom parametra Interval čistenia na servisnej úrovni. Častejšie čistenie možno dosiahnuť jednoducho skrátením parametra.

Čistenie výmenníka tepla

Čistenie výmenníka tepla slúži na zvýšenie účinnosti. Výmenník tepla sa vyčistí automaticky a popolček padá do popolovej priehradky. Interval a trvanie čistenia sú nastaviteľné cez parameter „interval čistenia výmenníka“, resp. „doba čistenia výmenníka“

Regulácia výkonu

Výkon kotla sa reguluje v rámci požadovanej teploty kotla a regulačného rozsahu. Regulačný rozsah je daný požadovanou teplotou kotla + regulačnou hysterézou. Pri dosiahnutí menovitého výkonu prejde zariadenie do fázy dohorenia.

Regulácia teploty spalín


Pri prekročení maximálnej teploty spalín sa výkon zariadenia zredukuje. Po poklese teploty prejde zariadenie opäť do normálnej regulácie výkonu.

Kontrola plameňa (teplota spaľovacieho priestoru)

Ak počas prevádzky dochádza k veľkým odchýlkam hodnôt spaľovania, zariadenie to zaregistruje a vypne sa.

Protimrazová ochrana

V prípade nastavenia zariadenia na protimrazovú ochranu sa zapne čerpadlo sady pre zvýšenie teploty



spiatočky ak je zariadenie v stave „vykurovanie vypnuté“ alebo “horák stop“. Inak je zariadenie naštartované a dosahuje min. teplotu.

Regulácia Lambda

Regulácia lambda reguluje množstvo materiálu a chod spalinového ventilátora. Slúži na optimalizáciu spaľovania a je schopná rozpoznať minimálne odchýlky paliva. Nie je potrebné teda po naplnení skladu opäť nastavovať spaľovanie


8 TEPLOTNÝ MANAŽÉR

Regulácia teplotných požiadaviek jednotlivých modulov (zásobník teplej vody, akumulčný zásobník, vykurovacie okruhy, solár atď.) sa vykonáva tzv. teplotným manažérom.

Pre pochopenie funkcie teplotného manažéra slúži vyobrazená zjednodušená schéma. Z jednotlivých modulov sa zistí žiadaná teplota a k nej pripočíta nastavené navýšenie. Najvyššia požiadavka zo všetkých spotrebičov sa odovzdá ďalej na akumulčný zásobník, táto je súčasne žiadanou teplotou akumulčného zásobníka hore. V zásobníku je teda žiadaná teplota akumulčného zásobníka hore a nastaviteľná teplota akumulčného zásobníka dole. K vyššej z týchto dvoch teplôt bude potom pripočítané navýšenie a diferenciacia (nie vždy!) Táto teplota je potom rovnako žiadanou teplotou kotla. Okrem toho je v nastaveniach kotla tzv. minimálna požiadavka. To je minimálna teplota kotla počas prevádzky kotla. Napr. ak je žiadaná teplota od spotrebiča nižšia ako minimálna požiadavka, kotol automaticky siaha po teplote pri minimálnej požiadavke.

Vypínacia teplota kotla vyplýva zo žiadanej teploty kotla a nastavenej hysterézy. Keď sa dosiahne pred dosiahnutím vypínacej teploty kotla nastavená žiadaná teplota akumulčného zásobníka dole a teplota akumulčného zásobníka hore je vyššia ako najvyššia požiadavka na akumulčný zásobník, kotol sa prepne do stavu „pripravený“.


Teplota kotla MAX je 90°C. Ak vypočítaná žiadaná teplota kotla + regulačná hysteréza stúpne nad maximálnu teplotu kotla, tak sa od max. teploty kotla odpočíta regulačná hysteréza a žiadaná teplota kotla sa koriguje smerom nadol. Kotol potom dosiahne svoju vlastnú žiadanú teplotu až v regulovanej fáze.



Obr. 8.1. Teplotný manažér (zjednodušené zobrazenie - príklad)

Ak je žiadaná teplota akumuláčného zásobníka hore (potrebná teplota) vyššia ako súčet žiadanej teploty akumuláčného zásobníka dole a nastavenej diferencie, potom vychádza požadovaná teplota kotla z požadovanej teploty akumuláčného zásobníka hore + nastaveného navýšenia (viď obr. 8.2.).


Pozor: Zohľadniť nastavenú min. požiadavku.



Obr. 8.2. Teplotný manažér s akumuláčným zásobníkom a bez diferencie

Ak je žiadaná teplota akumuláčného zásobníka hore (potrebná teplota) avšak nižšia ako žiadaná teplota akumuláčného zásobníka dole, potom vychádza požadovaná teplota kotla z požadovanej teploty akumuláčného zásobníka hore + nastaveného navýšenia + nastavenej diferencie (viď obr. 8.3.).


Pozor: Zohľadniť nastavenú min. požiadavku.



Obr. 8.3. Teplotný manažér s akumuláčným zásobníkom a s diferenciou

Ak v systéme nie je k dispozícii žiaden akumulčný zásobník, potom bude žiadaná teplota určená podľa jednotlivých modulov a k tomu bude pripočítané nastavené navýšenie. Najvyššia z teplôt je súčasne žiadanou teplotou kotla. K tejto bude opäť pripočítaná nastaviteľná hystereza a tak sa dostane koncová teplota kotla (viď obr. 8.4.).


Pozor: Zohľadniť nastavenú min. požiadavku.




Obr. 8.4. Teplotný manažér bez akumulčného zásobníka

Ak bude priamo pre akumulčný zásobník nastavená časová prevádzka, potom bude žiadaná teplota akumulčného zásobníka hore nastavená priamo v module časovej prevádzky. Je potrebné znova rozlíšiť, či je teplota akumulčného zásobníka hore vyššia ako nastavená žiadaná teplota akumulčného zásobníka dole. Ak je to tento prípad, bude žiadaná teplota kotla žiadaná teplota akumulčného zásobníka dole + nastavené navýšenie + nastavená diferenciacia (viď obr.8.5.). Ak to nie je tento prípad, potom žiadaná teplota kotla je výsledkom požadovanej teploty a navýšenia (viď obr. 8.6.).

Pozor: Zohľadniť nastavenú min. požiadavku.



Obr. 8.5. Teplotný manažér – časová prevádzka s diferenciou



Obr. 8.6. Teplotný manažér – časová prevádzka bez diferencie

Kessel	kotel
Puffer	akumulačný zásobník
Boiler	zásobník teplej vody
Heizkreis	vykurovací okruh
soll	žiadaný
Hysterese	hysteréza
Überhöhung	navýšenie
Differenz	diferencia
Bedarf	potreba
Gefordert	potrebný
ENDE	konečná teplota
Zeitbetrieb	časová prevádzka

9 REGULÁCIA T-CONTROL

V tejto kapitole bude ukázaná obsluha a popis menu dotykového displeja. Jednotlivé pojmy, ktoré sú uvedené v menu, budú vysvetlené v kapitole 9.11




Obr. Regulácia T-CONTROL

9.1 Štart zariadenia

Aby sa mohol displej zapnúť, musia byť splnené nasledovné predpoklady:

- Kotel musí byť pripojený na napájanie el. prúdom (viď obr. nižšie)

Ak je tento predpoklad splnený, začína sa štart displeja, ktorý trvá cca 1-2 minúty.



Hlavný vypínač na kotli (iba pre firematic 120-501)

9.2 Obsluha a ovládanie










Dotykový Touch panel je dotykovo citlivý displej slúžiaci ako zobrazovacia a ovládacia jednotka. Jednoduchým dotykom prsta môžu byť zmenené nastaviteľné parametre alebo sa dostanete na ďalšie stránky. K tomu slúži dotyk prsta, guľôčkového pera alebo ceruzky atď.

9.3 Štartovacia obrazovka

Po ukončení štartovacieho procesu obrazovky sa zobrazí nasledujúci obrázok. V strede obrazovky sa zobrazia pritom najdôležitejšie parametre kotla, akumuláčného zásobníka, zásobníka TUV, vykurovacích okruhov atď., ktoré je možné si individuálne prispôbiť.












Stlačením políčka

	Zobrazí sa štartovacia obrazovka. (tlačidlo domov)
	Návrat o úroveň späť (tlačidlo späť)
	Zobrazia sa chybové hlásenia (varovania & alarmy) (viď kap. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 10)
	Zobrazia sa jednotlivé komponenty systému (kotol, zásobník teplej vody, akumuláčny zásobník, vykurovací okruh, solár, čerpadlo, zónový ventil, externá požiadavka) (viď kap.9.10)
	Zobrazia sa nastavenia menu (konfigurácia siete, E-Mail, šetrič) (viď kap. 9.13)
	Je možné nastaviť dátum & čas, resp. zmeniť (viď kap. 9.7)
	Zadanie kódu. (viď kap. 9.5)
	Je možné vykurovanie zapnúť / vypnúť.
	Je možné prepínať medzi stránkami prehľadu hodnôt na úvodnej obrazovke.
	Dostanete sa na zobrazenie aktuálnych údajov o počasí.

9.4 Vysvetlenie symbolov

V tomto odseku budú vysvetlené dôležité symboly.

	Tento symbol ukazuje, že v súčasnosti prebieha vzdialený prístup.
	Tento symbol ukazuje, že sa práve odosiela e-mail.
	Tento symbol ukazuje, že je pripojený USB kľúč.
	<p>Funkcia čistenia komína je ponúkaná ako testovacia prevádzka pre kominára. Kotel je v tomto stave exaktne prevádzkovaný s menovitým výkonom a kominár môže vykonať svoje testovacie merania. Tento stav bude ukončený deaktiváciou alebo pri prekročení max. teploty kotla, resp. prekročení max. času pre túto funkciu. Všetky spotrebiče idú na max. dovolené hodnoty. Ďalšie meranie sa smie vykonať až potom, čo sa rozsvieti na displeji oznam „Funkcia čistenia komína.“ a bol vytvorený zodpovedajúci plameň. V opačnom prípade nie je zaručené, že kotel vykazuje optimálne spaľovanie. Môže sa stať, že kotel ešte pracuje vo fáze roz- alebo do-horenia. Funkcia čistenia komína je nastavená na 25 min., pričom čas začína bežať až pri začiatku stavu funkcia čistenia komína (-> fáza zapálenia sa do toho nezapočítava).</p> <p>Po stlačení symbolu kominára je možné okrem programu menovitého výkonu kotol aj vypnúť.</p>
	<p>Pri teste agregátu je možné jednotlivito testovať všetky pripojené komponenty. Symbol je viditeľný iba vtedy, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bol vložený kód (viď kap. 9.5.) a • Zariadenie je v stave „Vykovovanie vypnuté“ (platí iba pri teste agregátu pre kotol!) <p>Pri aktívnom teste agregátu sa zafarbí symbol na zeleno. Potom je možné agregáty aktivovať.</p>
	Zobrazia sa Informácie - programové vybavenie, hardware, verzia software atď., aktuálneho modulu (kotol, zásobník teplej vody, akumulčný zásobník, vykurovací okruh).
	Týmto symbolom (Navigácia na strane) je možné pohybovať sa medzi jednotlivými stranami pri jednotlivých moduloch (kotol, zásobník teplej vody, akumulčný zásobník, vykurovací okruh, solár, čerpadlo, anuloid, zónový ventil, externá požiadavka). Alternatívou k zobrazenému spôsobu navigácie je potiahnutie prstom po obrazovke nahor alebo nadol.
	Stlačením tlačidla domov dostanete sa z každého menu naspäť na štartovaciu obrazovku.
	Stlačením tlačidla späť sa dostanete k modulom (kotol, zásobník teplej vody, akumulčný zásobník, vykurovací okruh, solár, čerpadlo, anuloid, zónový ventil, externá požiadavka) jednu úroveň naspäť, resp. na predchádzajúcu stranu.









9.5 Zadanie kódu






Po zadaní kódu je možné uskutočniť nasledovné:

- Zmeny hodnôt
- Aktivácia testu agregátu (*vysvetlenie vid' kapitolu 9.4*)
- Možná navigácia v nastaveniach menu (*vid' kapitolu 9.13*)

Navigácia 1:		Navigácia 2:	
Obrazovka:		Obrazovka:	
			
Stlačením políčka:		Poznámka:	
	Zobrazí sa obrázok editora	Zodpovedajúci kód (vid' nižšie) zadať a políčkcom „OK“ potvrdiť.	
	Dostanete sa na štartovaciu stránku (ak bol zadaný kód, je možné zmeny týmto symbolom zablokovať)	Kód znie:	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">111</div>
	Dostanete sa naspäť na stránku, na ktorej ste sa nachádzali naposledy.	Potom sa rozsvieti symbol otvoreného zámku: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	

9.6 Zapnutie, resp. vypnutie kotla (funkcia čistenie komína)

ZAPNUTIE		VYPNUTIE			
Navigácia:		Navigácia:			
Obrazovka:			Obrazovka:		
Stlačením políčka:	 Kotol bude zapnutý.		Stlačením políčka:	 Kotol bude vypnutý.	
	 Kotol ostáva vypnutý a stránka sa prepne na stránku, na ktorej ste sa nachádzali predtým.			 Kotol ostáva zapnutý a stránka sa prepne na stránku, na ktorej ste sa nachádzali predtým.	
Poznámka:	<p>Zariadenie je možné zapnúť iba vtedy, ak sa nevyskytli žiadne chyby, ktoré bránia jeho spusteniu.</p>		Poznámka:	<p>Vo všetkých prevádzkových stavoch (s výnimkou studený štart. resp. pripravený) následne prejde zariadenie do fázy dohorenia. Pri vypnutí počas studeného štartu bude studený štart ukončený a následne sa prejde do fázy dohorenia. Toto zabráni neprípustne veľkému množstvu paliva v spaľovacom priestore.</p>	




Funkcia čistenie komína	
Navigácia:	
Obrazovka:	
	 Pri aktivovaní funkcie čistenie komína môže byť zvýšený čas stlačením políčka  zvýšený v 5-minútových krokoch
	 Zvýši zvýšený čas v 5-minútových krokoch.
	<p>Po stlačení tlačidla so symbolom kominára možno tiež kotol vypnúť.</p>


9.7 Dátum a čas

Navigácia 1:	 → 03.08.2020 09:35:26	Navigácia 2:	
Obrazovka:		Obrazovka:	
			
Stlačením políčka:		Stlačením políčka:	
	Je možné zvoliť jazyk.		Je možné zvoliť jazyk.
	Je možné nastaviť čas.	NTP Server	Je možné vložiť meno servera. (Server dostane pridelenú od siete IP-adresu, ktorou server komunikuje so sieťou)
	Je možné nastaviť dátum.	Čas. pásmo	Je možné nastaviť časové pásmo
	Je možné aktivovať NTP, t.j. aktivovať automatickú aktualizáciu dátumu a času (ak je NTP aktívne, bude prostredníctvom siete = pripojenie kotla cez LAN-kábel na internet) čas a dátum automaticky aktualizovaný)	Interval aktual.	Je možné nastaviť v hodinách interval pre aktualizáciu (Čas a dátum budú cez sieť aktualizované v zadaných časových intervaloch, t.j. v zadanom prípade bude čas a dátum aktualizovaný každých 12 hodín).
	Je možné voliť medzi zimnou a letnou prevádzkou.	Aktualiz. NTP	Je možné vykonať NTP – Update (Čas a dátum budú pri aktivácii Update okamžite aktualizované a nie je nutné čakať na interval aktualizácie).
	Je možné aktivovať blokovanie obrazovky na 30s		
	Dostanete sa na stránku, na ktorej ste sa nachádzali naposledy.		
i-FBR	Ak je aktivovaný, nastavenie jazyka sa zmení pomocou diaľkového ovládača.		
Poznámka:			
NTP (Network Time Protocol) slúži k automatickej synchronizácii času a dátumu prostredníctvom siete. Predpokladom je priame sieťové pripojenie prostredníctvom LAN kábla a pripojenie na internet.		<u>Pri výpadku el. prúdu:</u> Ak je NTP aktivované, bude čas a dátum po zapnutí zariadenia automaticky aktualizované. Ak nie NTP aktivované, bude čas a dátum internou pamäťou aktualizované max. do 10 dní (údaj výrobcu). Ak je kotol mimo prevádzky viac ako 10 dní, musí sa čas a dátum nastaviť manuálne	

9.8 Hodnoty na štartovacej obrazovke

9.8.1 Pridanie zobrazovaných hodnôt na štartovaciú obrazovku



Navigácia 1:		Vloženie kódu (Kap. 9.5)		Navigácia 2:		Zobraziť hodnotu	
Obrazovka:				Obrazovka:			
							
Stlačením políčka:				Stlačením políčka:			
Zobraziť hodnotu	Dostanete sa do prehľadu so schémou hodnôt (štandardnou) alebo je možné pridať hodnoty individuálne			Vymazať aktuálne	Je možné vymazať zvolenú hodnotu		
	Dostanete sa na druhú stranu štartovacej obrazovky			Načítať schému	Je možné načítať štandardnú schému		
				Vymazať všetko	Je možné vymazať všetky zvolené hodnoty		
				KOTOL 000	Dostanete sa k hodnotám kotla, ktoré môžu byť vybrané a označené		
				ZASOBNÍK TUV i000	Dostanete sa k hodnotám zásobníka TUV, ktoré môžu byť vybrané a označené		
				VO i002	Dostanete sa k hodnotám vykurovacieho okruhu, ktoré môžu byť vybrané a označené		
				SOLAR i003	Dostanete sa k hodnotám solárneho systému, ktoré môžu byť vybrané a označené		
				AKKUM.NADOB A i004	Dostanete sa k hodnotám akumuláčnej nádoby, ktoré môžu byť vybrané a označené		
				DOBA PREVADZKY 000	Dostanete sa k hodnotám časovej prevádzky, ktoré môžu byť vybrané a označené		
				OSTATNÉ MODULY	Je možné zvoliť aj ďalšie moduly		

Navigácia 3:	Načítať schému	Navigácia 4:	Zobraziť hodnotu → KOTOL 000
Obrazovka:		Obrazovka:	
Poznámka:	Hodnoty v štandardnej schéme je možné individuálne prispôbiť. K tomu je treba stlačiť na 3-5 sek. políčko s príslušnou hodnotou a postupujete ďalej podľa obr. „Zobraziť hodnotu kotla“		
	Stlačením políčka:		
		Kotol-žiad., Výkon, Spiatočka-žiad., atď.	
		Potvrdia sa parametre, ktoré budú zobrazené na štartovacej obrazovke.	
		Dostanete sa späť na stránku s výberom jednotlivých modulov	
		Dostanete sa na druhú stránku zobrazených hodnôt kotla, resp. jednotlivých modulov	
	Poznámka:		
	Postup platí analogicky pre všetky ďalšie moduly.		


9.8.2 Vymazanie zobrazovaných hodnôt na štartovacej obrazovke

Vymazať všetky hodnoty		Vymazať ľubovoľné hodnoty	
Navigácia:	Vloženie kódu (Kapitola 9.5.)→ symbol  → stlačiť prázdne políčko → vymazať všetko	Navigácia:	Vloženie kódu (Kapitola 9.5.)→ na 3-5 sek. stlačiť želanú zobrazenú hodnotu → vymazať aktuálne
Obrazovka:		Obrazovka:	

9.9 Chybové hlásenia a varovania

Navigácia:	 → 
Obrazovka:	
Stlačením políčka:	
Aktuálna	Ukáže aktuálne chybové hlásenie. (Štandardne sa vždy zobrazia najskôr aktuálne chyby)
Archív	Ukáže všetky chybové hlásenia.
Poznámka:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Červeno podfarbené políčko predstavuje aktívnu chybu (táto sa zobrazuje aj v ľavom dolnom poli). ■ Oranžovo podfarbené políčko predstavuje varovanie ■ Žltó podfarbené políčko predstavuje len informáciu (nevyskytla sa žiadna chyba) ■ Zeleno podfarbené políčko, v ktorom je text oznámenia chyby prečiarknutý, ukazuje, že chyba, resp. varovanie už nie je aktívne a bolo potvrdené, resp. odstránené (je viditeľné už len v archíve) 	
Náhľad všetkých chýb a ich odstránenie je uvedené v kapitole 10.	


9.10 Moduly

Navigácia:  → 

Obrazovka:



Stlačením políčka:

KOTOL	Dostanete sa do menu „Kotol“ (viď kapitolu 9.12.1)
AKUM.NADOBA	Dostanete sa do menu „Akum. nádoba“ (viď kapitolu 9.12.2)
ZASOBNIK TUV	Dostanete sa do menu „Zásobník TUV“ (viď kapitolu 9.11.3)
VO	Dostanete sa do menu „Vykurovací okruh“ (viď kapitolu 9.12.4)
	Ak je vložených viacero modulov, je možná navigácia v menu modulov (nahor, resp. nadol).



V prehľade modulov je možné každému modulu priradiť samostatné označenie (názov modulu) kliknutím na označenie príslušného modulu. Najskôr stlačte hore uvedený názov. Následne kliknite na pole s aktuálnym názvom. Zobrazí sa zadávacie okno. Teraz môžete zadať požadovaný názov.

Pri prepnutí jazyka, resp. pri jeho vymazaní, obnoví sa štandardný názov.

9.11 Moduly – štruktúra menu

Kotel

Prehľad
Stav
Nastavenia
Prevádzkové hodiny
Vstupy / Výstupy,
Všeobecné nastavenia

Akum. nádoba

Prehľad
Stav
Nastavenia
Agg.test
Časy blokovania

Zásobník TUV

Prehľad
Stav
Nastavenia
Agg.test
Cirk.čerpadlo
Doba prevádzky / Časy
blokovania

Vykurovací okruh

Prehľad
Stav
Typ prevádzky
Nastavenia
Agg.test
Vykurovací krivka
Doba prevádzky / Časy
blokovania

Doba prevádzky

Prehľad
Doba prevádzky
Nastavenia

Solár

Prehľad
Stav
Nastavenia
Agg.test
Zisk

Anuloid

Prehľad
Stav
Agg.test
Časy blokovania

Sieťové čerpadlo

Prehľad
Stav
Agg.test
Časy blokovania

Zónový ventil

Prehľad
Stav
Agg.test
Časy blokovania

Ext. požiadavka

Prehľad
Stav
Nastavenia
Časy blokovania
Vykurovací krivka

Prídavný kotel



Prehľad
Stav
Nastavenia
Agg.test
Časy blokovania

9.12 Parametre a stanovenie pojmov

V tejto kapitole sú popísané všetky parametre a pojmy pre rozličné moduly.




Niektoré parametre môžu byť buď Zobrazená hodnota alebo Nastaviteľná hodnota. Aby sa toto dalo rozoznať, sú označené * .

- Pri neaktívnom teste agregátu funguje tento pojem ako Zobrazená hodnota → symbol test agregátu vyzerá nasledovne: 
- Pri aktívnom teste agregátu (kliknutím na symbol  sa symbol ruky vyfarbí na zeleno a test agregátu je aktívny) je možné jednotlivé komponenty stlačením na kontrolke jednotlivito testovať. To robí z tohto pojmu takzvanú nastaviteľnú hodnotu.

9.12.1 Kotel





Navigácia:  →  → KOTOL


Obrazovka:










The screenshot shows a control panel for a boiler. At the top, it says 'KESSEL Übersicht' and 'Heizung Aus'. The main display shows a schematic of the boiler with two temperature points: 58.9 °C (red line) and 57.7 °C (blue line). The power status is 'Heizung Aus'. There are several icons on the left and right sides, including a home icon, a back arrow, a warning triangle, a menu icon, a wrench icon, a power button, a document icon, a gear icon, a double-headed arrow icon, and a document with a checkmark icon. The bottom status bar shows the date '13.08.2021' and the time '07:57:49'.

Stlačením políčka:

	Dostanete sa do menu „Stav kotla“ (Schematické zobrazenie kotla a prehľad rôznych hodnôt)
	Dostanete sa do menu „nastavenia“
	Dostanete sa do menu „vstupy/výstupy“ (špecifické pre zariadenie)
	Dostanete sa do menu „prevádzkové hodiny“


Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „ Stav kotla “	
Stav1	1 2 3 4	
Teplota kotla	Zobrazenie teploty kotla	°C
Teplota spiatocky	Zobrazenie teploty spiatocky	°C
Výkon kotla	Zobrazenie momentálneho výkonu kotla	%
Zmiešavač SP	Zobrazenie aktuálneho stavu zmiešavača v spiatocke (ZAP/VYP)	-
Čerpadlo SP	Zobrazenie aktuálneho stavu čerpadla v spiatocke (ZAP/VYP)	-
Stav 2	1 2 3 4	
Doba stavu	Čas, ako dlho sa zariadenie nachádza v tomto stave	min
Teplota spalín	Zobrazenie teploty spalín	°C
Teplota spaľ. komory	Zobrazenie teploty spaľovacej komory (= teplota v spaľovacej komore)	°C
Teplota plniaceho dopravníka	Zobrazenie teploty plniaceho dopravníka	°C
Cirkulácia spalín*	Zobrazenie recirkulácie spalín (RECI), opcia FM 249-501	%

Pojem	Popis	Jednotka
Stav 3	1 2 3 4	
Sanie	Zobrazenie aktuálneho nastavenia spalínového ventilátora	%
Otáčky	Zobrazenie aktuálneho počtu otáčok spalínového ventilátora	%
Klapka sek. vzduchu	Zobrazenie hodnoty klapky sekundárneho vzduchu	%
Stav 4	1 2 3 4	
Korekcia sania	Zobrazenie aktuálnej korekcie otáčok spalínového ventilátora lambda reguláciou	%
Korekcia plnenia	Zobrazenie aktuálnej korekcie množstva materiálu lambda reguláciou	%
Takt	Zobrazenie intervalu plniaceho dopravníka, pri ktorom je dopravované palivo do spaľovacej komory. Interval nastavený servisným technikom!	0,1s
Pauza	Zobrazenie intervalu plniaceho dopravníka, pri ktorom nie je dopravované žiadne palivo do spaľovacej komory. Interval nastavený servisným technikom!	0,1s
O2 [%]	Zobrazenie momentálneho obsahu O ₂ (obsah kyslíka) v spalínach.	%
CO2 [%]	Zobrazenie momentálneho obsahu CO ₂ (obsah oxidu uhličitého) v spalínach.	%
	Menu „Nastavenia“ (špecifické pre zariadenie)	
Nastavenia	1 2 3 4 5	
Zvyškové teplo	Nastavenie teploty zvyškového tepla (20-75): teplota po dohorení paliva, najneskôr pri ktorej bude čerpadlo v späťočke vypnuté	°C
Regulačná hysteréza	Nastavenie regulačnej hysterézy (3-20). Je to teplota, ktorá udáva, pokiaľ môže kotol vystúpiť nad požadovanú teplotu	°C
Čakanie	Prenos požiadavky na kotol sa oneskorí o nastavený čas (0-240 min).	min
Čistenie VT blokovanie	V nastavenom čase sa nevykoná čistenie výmenníka tepla	00:00-23:59
Nastavenia	1 2 3 4 5	
Varianta 1	<i>Ak „ekvitermická regulácia výkonu“ nie je aktivovaná.</i>	-
Výkon max	Nastavenie maximálneho výkonu kotla (30-100). Výkon kotla je možné určiť, resp. ohraničiť. (iba ak „ekvitermická regulácia výkonu“ nie je aktivovaná)	%
Varianta 2	<i>Ak „ekvitermická regulácia výkonu“ je aktívna.</i>	-
Vonk. snímač	Výber snímača vonkajšej teploty. Ak je k dispozícii viac snímačov vonkajšej teploty, je možné prideliť vybranému vykurovaciemu okruhu želaný snímač	-
Komp.vonk.snímača*	Nastavenie kompenzácie snímača vonkajšej teploty (± 5). Ak neukazuje vonkajší snímač korektne vonkajšiu teplotu, je možné hodnotu nastaviť	°C
Akt.vonk.teplota	Zobrazenie aktuálnej vonkajšej teploty	°C
Výkon pri vonk. teplote 1	Nastavenie maximálneho výkonu kotla, ak je teplota nižšia ako nastavená vonkajšia teplota 1. Výkon kotla je tak možné regulovať v závislosti od teploty.	%
Vonk.teplota 1	Nastavenie teploty (-40 – 20), pod ktorou je nastavený výkon pri vonkajšej teplote 1.	°C
Výkon pri vonk. teplote 2	Max. výkon kotla nastavenej vonkajšej teploty (30-100)	%



Pojem	Popis	Jednotka
Vonk.teplota 2	Horná teplota vykurovacej krivky (0-60)	°C
	 <p>V závislosti od vonkajšej teploty je obmedzený maximálny výkon kotla. T.j. v uvedenom príklade by bol maximálny výkon kotla nastavený pri vonkajších teplotách < 0 °C pri teplote 1 (100%). Pri vonkajších teplotách > 20 °C je maximálny výkon kotla nastavený na teplotu 2 (50%). Medzi nimi je lineárna interpolácia.</p>	-
Nastavenia	1 2 3 4 5	
Čistenie horáka blokovanie	Tu je možnénastaviť želané časy blokovania (1-4) pre čistenie horáka	00:00-23:59
	Prehľad plnenia takt / pauza vo forme tabuľky	-
Nastavenia	1 2 3 4 5	
Výber paliva	Zobrazenie aktuálne nastaveného paliv: drevná štiepka / pelety	-
	Prehľad takt / pauza / podtlak -sanie vo forme tabuľky	-
Nastavenia	1 2 3 4 5	
Podtlak / sanie korekcia men.výkon	Korekcia podtlaku / sacieho ventilátora v prevádzke s menovitým výkonom pomocou spalínového ventilátora (korekcia vzduchu sledovaná lambdasondou).	-75-+75 %
Podtlak / sanie korekcia čiast. výkon	Korekcia podtlaku / sacieho ventilátora v prevádzke s čiastočným výkonom pomocou spalínového ventilátora (korekcia vzduchu sledovaná lambdasondou).	-75-+75 %
Materiál-korekcia čiast. výkon	Korekcia množstva materiálu v prevádzke s čiastočným výkonom pomocou plniaceho dopravníka (korekcia paliva sledovaná lambdasondou).	-95-+95 %
Materiál-korekcia men. výkon	Korekcia množstva materiálu v prevádzke s menovitým výkonom pomocou plniaceho dopravníka (korekcia paliva sledovaná lambdasondou).	-95-+95 %
	Prehľad takt / pauza / podtlak -sanie vo forme tabuľky	-
	Menu „Vstupy/výstupy“ (špecifické pre zariadenie)	
Vstupy / výstupy	1 2 3 4 5 6 7	
Čistenie roštu	Zobrazenie stavu čistenia roštu: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny.	-
Popol.dvere otv.	Zobrazenie stavu popolových dvierok Pri svietiacej kontrolke sú popolové dvierka otvorené.	-
RSE klapka otv.	Zobrazenie stavu klapky RSE - klapka je otvorená: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny.	-

Pojem	Popis	Jednotka
Mot. istič dopravníka	Zobrazenie stavu ochrany motora dopravy paliva: Pri svietiacej kontrolke sa spustil vstup ochrany motora dopravy paliva	-
Doprava paliva konc.spínač	Zobrazenie stavu koncového spínača dopravy paliva: Pri svietiacej kontrolke sa spustil vstup koncového spínača dopravy paliva	-
Doprava paliva	Zobrazenie stavu plniaceho dopravníka: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny.	-
Čistenie roštu	Zobrazenie stavu čistenia roštu: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny.	-
Vstupy / výstupy	1 2 3 4 5 6 7	
Sensor nulový bod / pozícia	Zobrazenie stavu snímača nulového bodu / pozície: Pri svietiacej kontrolke je výstup senzora nulového bodu / pozície aktívny	-
Motor ľavý / pravý chod	Zobrazenie stavu motora - ľavý / pravý chod: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Pln.dopravník	Zobrazenie stavu plniaceho dopravníka: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Prázdny zásobník	Zobrazenie stavu zásobníka: Pri svietiacej kontrolke je zásobník prázdny	-
Dopravník zásobníka	Zobrazenie stavu dopravníka zásobníka: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Sanie peliet	Zobrazenie stavu sania peliet: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Vákuová klapka otv.	Zobrazenie stavu vákuovej klapky: Pri svietiacej kontrolke je vstup vákuovej klapky aktívny	-
Vstupy / výstupy	1 2 3 4 5 6 7	
Mot. istič dopravníka 1/2	Zobrazenie stavu ochrany motora dopravy paliva: Pri svietiacej kontrolke sa spustil vstup ochrany motora dopravy paliva	-
Doprava paliva 1/2 konc.spínač	Pri svietiacej kontrolke sa spustil vstup koncového spínača dopravy paliva	-
Doprava paliva 1/2	Zobrazenie stavu dopravníka paliva: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny.	-
Vákuová klapka 1/2 otv.	Zobrazenie stavu vákuovej klapky: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Sanie peliet 1/2	Zobrazenie stavu sania peliet 1: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Dvere skladu otvorené	Zobrazenie stavu dverí do skladu: Pri svietiacej kontrolke je vstup dverí skladu aktívny	-
Miešadlo	Zobrazenie stavu miešadla: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Vstupy / výstupy	1 2 3 4 5 6 7	
Zapal. prvok / zapal.ohrev / ventilátor	Zobrazenie stavu zapal'ovacieho prvku / zapal'ovacieho ventilátora): Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Lambda ohrev	Zobrazenie stavu vyhrievania Lambda sondy: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	%
Spalinový ventilátor	Zobrazenie výstupu regulácie spalinového ventilátora a zobrazenie aktuálne nameraných otáčok	%
Podtlak	Zobrazenie podtlaku v spaľovacej komore (pri regulácii, resp. kontrole podtlaku)	Pa
Klapka sek.vzduchu	Zobrazenie výstupu regulácie klapky sekundárneho vzduchu	%


Pojem	Popis	Jednotka
Ventilátor prim. vzduchu	Zobrazenie výstupu ventilátora primárneho vzduchu	%
Vstupy / výstupy	1 2 3 4 5 6 7	
Výhrab popola	Zobrazenie aktuálneho stavu výhrabu popola Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Výhrab popola kontrola	Zobrazenie stavu senzora kontroly výhrabu popola: Pri správnej funkcii výhrabu popola musí sa stav kontrolky počas prevádzky meniť	-
Porucha centr.výhrab popola	Zobrazenie výstupu poruchy centrálneho výhrabu popola: Pri svietiacej kontrolke je porucha aktívna	-
Čistenie VT	Zobrazenie stavu čistenia výmenníka tepla Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Magnet. ventil	Zobrazenie stavu magnetického ventilu: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Porucha E-filtra	Zobrazenie výstupu elektrofiltra	-
Klapka reci	Zobrazenie výstupu klapky recikulácie spalín	%
Vstupy / výstupy	1 2 3 4 5 6 7	
Čerpadlo SP	Zobrazenie stavu čerpadla v spiatocke: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	%
Zmiešavač SP OTV	Zobrazenie stavu zmiešavača v spiatocke: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	l/h
Zmiešavač SP ZATV	Zobrazenie stavu zmiešavača v spiatocke: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
Výstup KT	Zobrazenie stavu výstupu kontroly teploty: Ak je spínač na zeleno → výstup je aktívny	-
KT v sklade	Zobrazenie stavu výstupu kontroly teploty v sklade: Pri svietiacej kontrolke zareagoval senzor teploty, teplota v sklade vystúpila nad najvyššiu dovolenú teplotu	-
Sumárna porucha	Zobrazenie sumárnej poruchy	-
Prevádzkové hlásenie	Zobrazenie prevádzkového stavu zariadenia. Kontrolka je aktívna, ak je zariadenie v prevádzke. V stave vykurovanie vypnuté nie je kontrolka aktívna.	-
Vstupy / výstupy	1 2 3 4 5 6 7	
STB	Zobrazenie výstupu bezpečnostného obmedzovača teploty (STB): Pri svietiacej kontrolke sa spustil vstup STB	-
Zariadenie stop	Zobrazenie výstupu stop zariadenia: Pri svietiacej kontrolke bolo zariadenie cez digitálny vstup zastavené (žiadne povolenie pre horák)	-
Pridavný vstup	Zobrazenie stavu dodatočného vstupu: ▪ Pri svietiacej kontrolke je vstup aktívny Ak sa kontrolka rozsvieti, je aktívny dodatočný vstup (vyskytla sa chyba) Na prídavnom vstupe je napríklad možné detekovať správu z externej jednotky (detektor CO, nádrž na hasiacu vodu, monitorovanie tlaku v systéme atď.)	-

 Menu „Prevádzkové hodiny“		
Prevádzkové hodiny 1	1 2	
Menovitý výkon	Zobrazenie prevádzkových hodín vo fáze menovitého výkonu (95 - 100%)	h
Modulovaný výkon	Zobrazenie prevádzkových hodín vo fáze modulovaného výkonu (94 – 31%)	h
Redukovaný výkon	Zobrazenie prevádzkových hodín vo fáze redukovaného výkonu (< 30%)	h
Rozhorenie - dohorenie	Zobrazenie prevádzkových hodín vo fáze rozhorenia, resp. dohorenia	h
Čas chodu	Zobrazenie času chodu kotla (= suma času chodu s menovitým, modulovaným a čiastkovým výkonom, času vo fáze roz- a dohorenia)	h
Celkom	Zobrazenie celkových prevádzkových hodín zariadenia (vrátane pripravený)	h
Vyrobená energia celkom	Zobrazenie zariadením celkovo vyrobenej energie	kWh
Prevádzkové hodiny 2	1 2	
Prev. hodiny do inšpekcie	Zobrazenie prevádzkových hodín do inšpekcie. Zadaním kódu je možné vykonať reset. Informačné hlásenie „Údržba“ (chyba č. 38) sa objaví po prekročení nastaveného intervalu kontroly (štandard: 1000 prevádzkových hodín.)	h
Servisný interval dátum	Zobrazenie dátumu nasledujúceho servisu	-
Servisný interval zvyšné prev.hod.	Zobrazenie dátumu do ďalšieho servisu. Informačné hlásenie „Servis“ (chyba č. 39) sa objaví po prekročení nastaveného intervalu údržby (štandard: 3000 prevádzkových hodín) alebo po prekročení ročného intervalu.	h
Interval zásobník popola	Zobrazenie intervalu (vyprázdnenia) zásobníka popola	h
Sanie peliet <i>*iba pri saní peliet</i>	Zobrazenie zvyšných prevádzkových hodín sacej turbíny do nasledujúcej údržby	h
Zapal.ventilátor*	Zobrazenie zvyšných prevádzkových hodín zapaľovacieho ventilátora do servisu	h





9.12.2 Akumulačný zásobník


Navigácia:  →  → AKUM.ZÁSObNÍK





Obrazovka:



Stlačením políčka:

	Dostanete sa do menu „Stav akumul. zásobníka“
	Dostanete sa do menu „Nastavenia“
	Dostanete sa do menu „Test agregátu“
	Dostanete sa do menu „Časy blokovania“


Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Stav“	
Stav1	1 2	
Aku hore	Zobrazenie teploty akumuláčnej nádoby hore	°C
Aku stred	Zobrazenie teploty akumuláčnej nádobyv strede	°C
Aku dole	Zobrazenie teploty akumuláčnej nádoby dole	°C
Tepl. denný priem.	Zobrazenie prepínacej teploty (= denná priem. teplota). Všeobecne slúži prepínacia teplota pre prepnutie z požadovanej teploty v zime na požadovanú teplotu v lete a naopak.	°C
Vonkajšia teplota	Zobrazenie aktuálnej vonkajšej teploty.	°C
Stav 2	1 2	
Žiadaná teplota	Zobrazenie žiadanej teploty modulu. Žiadaná teplota sa vypočíta zo súčtu požadovanej teploty v zime, resp. v lete, teplotnej diferencie a navýšenia (→ relevantné pre funkciu teplotného manažéra)	°C
Čerpadlo akumul zás.	Zobrazenie stavu nabíjacieho čerpadla akumuláčného zásobníka (ZAP/VYP)	-
Rýchloohrev	Zobrazenie stavu rýchloohrevu (ZAP/VYP)	-

Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Nastavenia“	
Nastavenia	1	
Žiadaná teplota - zima	Nastavenie požadovanej teploty v zime (20-95), toto je tá teplota akumuláčného zásobníka dole, na ktorú musí byť zásobník nabitý pri zimnej prevádzke	°C
Žiadaná teplota - leto	Nastavenie požadovanej teploty v lete (15-95), toto je tá teplota akumuláčného zásobníka (teplota zásobníka dole, resp. ak je k dispozícii zásobníka v strede), na ktorú musí byť zásobník dole, resp. v strede nabitý pri letnej prevádzke	°C
Dif.tepl.aku zásobníka	Nastavenie rozdielu teplôt (-5 -25) medzi dodávateľom tepla (= kotol) a teploty zásobníka dole pre reguláciu nabíjacieho čerpadla	°C
Tepl. denný priem.	Zobrazenie prepínacej teploty (10-35) (= denný priem. teplota). Všeobecne slúži prepínacia teplota pre prepnutie z požadovanej teploty v zime na požadovanú teplotu v lete a naopak.	°C
Navýšenie	Nastavenie navýšenia potrebnej teploty (-25-15). <ul style="list-style-type: none"> Na základe strát výkonu je tu možné nastaviť prirážku k požadovanej teplote zima / leto okruhu akumuláčného zásobníka (5-15) 	°C
Kompenz. vonk. snímača	Nastavenie kompenzácie vonkajšej teploty (-5 až 5)	°C
	Menu „Agg-Test“	
Agg-Test	1	
Čerpadlo aku zás.*	Zobrazenie stavu nabíjacieho čerpadla akumuláčnej nádoby: <ul style="list-style-type: none"> Pri svietiacej kontrolke beží nabíjacie čerpadlo akumuláčného zásobníka a zásobník je nabíjaný 	
Rýchloohrev ZAP	Ukazuje, ak je rýchloohrev zapnutý	
Rýchloohrev VYP	Ukazuje, ak je rýchloohrev vypnutý	
	Menu „Časy blokovania“	
Časy blokovania	1	
Čas 1	Je možné nastaviť samostatne 1 alebo 2 časy. napr: <ul style="list-style-type: none"> Čas 1: 08:00 – 10:00 Čas 2: 15:00 – 21:00 	-
08:00 – 11:00	Pre každý deň v týždni je možné zadať individuálne čas, kedy nebude zásobník ohrievaný	-
	Časy nastavené pre pondelok sa prevezmú pre ostatné dni v týždni	-







9.12.3 Zásobník teplej vody



Navigácia:  →  → ZÁSOBNÍK TUV






Obrazovka:





Stlačením políčka:

	Vykoná sa rýchly štart zásobníka a zásobník sa jednorázovo nahreje na požadovanú teplotu.
	Dostanete sa do menu „Stav zásobníka TUV“
	Dostanete sa do menu „Nastavenia“
	Dostanete sa do menu „Test agregátu“
	Dostanete sa do menu „doba prevádzky, časy blokovania a časy cirkulácie“
	Zobrazenie nastavených časov podľa časového programu; dostanete sa do menu „doba prevádzky, časy blokovania a časy cirkulácie“


Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Stav“	
Stav 1	1	
Tepl. zás.TUV	Zobrazenie teploty zásobníka teplej vody v hornej oblasti zásobníka	°C
Čerpadlo zás.TUV	Zobrazenie stavu čerpadla zásobníka (→viditeľné len ak nie je vybraný nabíjací ventil)	-
Tepl.zás.TUV dole	Zobrazenie teploty zásobníka teplej vody v spodnej oblasti zásobníka	°C
Nabíjací ventil	Zobrazenie stavu nabíjacieho ventilu (ZAP/VYP) (→viditeľné len ak nie je vybrané čerpadlo zásobníka)	-
Tepl. cirk.*	Zobrazenie teploty cirkulácie	°C
Čerpadlo cirk.*	Zobrazenie stavu cirkulačného čerpadla (ZAP/VYP) (→viditeľné len ak je vybrané cirkulačné čerpadlo)	-
	Menu „Nastavenia“	
Nastavenia	1	

Pojem	Popis	Jednotka
Hodnota - žiad. teplota	Nastavenie požadovanej teploty zásobníka teplej vody (47-85)	°C
Hodnota - min. teplota	Aktivácia / nastavenie min. nabíjacej teploty zásobníka (20-58) (ZAP/VYP) <ul style="list-style-type: none"> Pri aktivovanom min. nabíjaní bude zásobník teplej vody mimo časov nabíjania nabitý na nastavenú min. teplotu. Ak je teplota zásobníka teplej vody v priebehu času nabíjania pod hodnotu nastavennej min. teploty, uskutoční sa nabíjanie zásobníka	°C
Min. nabíjanie	Aktivácia / nastavenie min. nabíjacej teploty zásobníka (20-58) (ZAP/VYP) <ul style="list-style-type: none"> Pri aktivovanom min. nabíjaní bude zásobník teplej vody mimo časov nabíjania nabitý na nastavenú min. teplotu. Ak je teplota zásobníka teplej vody v priebehu času nabíjania pod hodnotu nastavennej min. teploty, uskutoční sa nabíjanie zásobníka	°C
Čerpadlo cirk. teplota*	Nastavenie teploty cirkulácie	°C
	Menu „Agg-Test“	
Agg-Test	1	
Čerpadlo zás.TUV*	Pri svietiacej kontrolke je výstup pre čerpadlo zásobníka zopnutý	
Nabíjací ventil	Pri svietiacej kontrolke je výstup pre nabíjací ventil zásobníka zopnutý	
Čerpadlo cirk.	Zobrazenie stavu cirkulačného čerpadla: Pri svietiacej kontrolke cirkulačné čerpadlo beží a zásobník je nabíjaný	
	Menu „Doba prevádzky, časy blokovania a časy cirkulácie“	
Doba prevádzky	1 2 3	
Čas 1	Je možné samostatne nastaviť 1-3 časy. Druhý a tretí čas je možné pridať pomocou +, napr.: <ul style="list-style-type: none"> Čas 1: 08:00 – 10:00 hod Čas 2: 15:00 – 21:00 hod Čas 3: 00:00 – 00:00 hod 	-
08:00 – 11:00	Je možné pre každý deň v týždni individuálne zadať časy, počas ktorých bude zásobník nabíjaný.	-
	Nastavené časy pre pondelok je možné prebrať aj pre ostatné dni v týždni.	-
Časy blokovania	4 5	
Čas 1	Je možné voliť medzi 2 časmi. Druhý čas je možné pridať pomocou +, napr.: vid' doba prevádzky	-
08:00 – 11:00	Pre každý deň v týždni je možné zadať individuálne čas, kedy nebude zásobník ohrievaný	-
	Časy nastavené pre pondelok sa prevezmú pre ostatné dni v týždni	-
Časy cirkulácie	6 7 8	
Čas 1	Je možné samostatne nastaviť 1-3 časy. Druhý a tretí čas je možné pridať pomocou +, napr.: vid' doba prevádzky	-
08:00 – 11:00	Pre každý deň v týždni je možné zadať individuálne čas, kedy nebude zásobník ohrievaný	-
	Časy nastavené pre pondelok sa prevezmú pre ostatné dni v týždni	-











9.12.4 Vykurovací okruh








Navigácia:  →  → VO


Obrazovka:








Stlačením políčka:

	Výber prevádzkového stavu (popis vid' nižšie „Prehľad typu prevádzky“)
	Dostanete sa do menu „Stav akum. zásobníka“
	Dostanete sa do menu „Nastavenia“
	Dostanete sa do menu „Test agregátu“
	Dostanete sa do menu „Doba prevádzky, časy blokovania“
	Zobrazenie „Vykurovacej krivky“
	Zobrazenie nastavených časov podľa časového programu; dostanete sa do menu „Doba prevádzky, časy blokovania“
	Zobrazenie aktuálnej „Tepl. vonkajšia“ v °C
	Zobrazenie aktuálnej „Tepl. priestoru“ v °C
	Doba ohrevu sa zvýši v režime 15 minút ("párty čas")

Pojem	Popis	Jednotka
Prehľad typu prevádzky		
    	<p>Voľba prevádzkového stavu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vykurovanie VYP Vykurovanie je vypnuté ▪ Prevádzka čas: Vykurovanie zodpovedajúce nastaveným vykurovacím časom ▪ Prevádzka komfort: Vždy kúriť na požadovanú teplotu v priestore, resp. na vypočítanú požadovanú teplotu prívodu ▪ Prevádzka útlm: Vždy kúriť na zníženú požadovanú teplotu, resp. na vypočítanú požadovanú teplotu prívodu počas času útlmu ▪ Priestorový termostat: Vykurovanie zodpovedá nastaveniu na priestorovom termostate 	
	Menu „Stav“	
Stav 1	1 2	
Tepl. prívodu	Zobrazenie teploty prívodu zvoleného vykurovacieho okruhu	°C
Tepl. spiatocky	Zobrazenie teploty spiatocky zvoleného vykurovacieho okruhu	°C
Tepl. vonkajšia	Zobrazenie aktuálnej vonkajšej teploty	°C
Tepl. priestoru	Nastavenie želanej teploty priestoru (15-30).	°C
Korekcia priestoru	Korekcia je faktorom pre ovplyvnenie, resp. korekciu požadovanej teploty prívodu: táto hodnota (-5 až +5) sa vynásobí 2 a pripočíta sa k cieľovej teplote prívodu	°C
Stav 2	1 2	
Tepl. denný priem.	Zobrazenie prepínacej teploty (= priemerná denná teplota). Všeobecne slúži prepínanie teplota pre prepínanie medzi požadovanou teplotou v zime a požadovanou teplotou v lete a naopak.	°C
VO zmiešavač	Zobrazenie stavu zmiešavača VO (OTV./ZATV)	-
VO čerpadlo	Zobrazenie stavu čerpadla VO (ZAP/VYP)	-
Sušenie podlahy deň	Zobrazenie vykurovacieho dňa sušenia podlahy Viditeľné len pri zvolenom type prevádzky „Sušenie podlahy“	-
	Menu „Nastavenia“	
Nastavenia 1	1 2 3	
Prevádzkový stav	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VYP: vykurovanie vypnuté ▪ Prevádzka čas: Vykurovanie zodpovedajúce nastaveným vykurovacím časom ▪ Prevádzka komfort: Vždy kúriť na požadovanú teplotu v priestore, resp. na vypočítanú požadovanú teplotu prívodu ▪ Prevádzka útlm: Vždy kúriť na zníženú požadovanú teplotu, resp. na vypočítanú požadovanú teplotu prívodu počas času útlmu. ▪ Fixný prívod: Počas nastaveného času vykurovania udržiavať zadanú konštantnú požadovanú teplotu prívodu. 	

Pojem	Popis	Jednotka
Prevádzkový stav	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priestorový term.: režim zodpovedajúci nastaveniu priestorového termostatu. Je aktivovateľný iba vtedy, ak je pripojený priestorový termostat. ▪ Sušenie podlahy: Mód sušenia poteru Funkcia sušenie podlahy je vysvetlená ďalej v texte. 	-
Aktívny mód VO	Zobrazenie nastaveného typu prevádzky VO	-
Číslo priest. termostatu	Voľba priestorového termostatu prideleného VO	-
Kompenz. priest. snímača	Nastavenie kompenzácie priestorového snímača (-5 až +5)	°C
Blok. pri zníž.tepl.	Aktivácia blokácie pri znížení prostredníctvom teploty priestoru	-
Blok.tepl.priestoru	Aktivácia blokácie prostredníctvom teploty priestoru	-
Nastavenia 2	1 2 3	
Žiad. tepl. priestoru	Nastavenie požadovanej teploty v priestore (15 – 30).	°C
Znížená teplota	Nastavenie požadovanej teploty miestnosti (10-22) počas času útlmu.	°C
Tepl. fix. prívodu	Nastavenie teploty prívodu, (20 až max. požadovaná teplota prívodu) počas nastavených vykurovacích časov (pri prevádzkovom režime Tepl. fix. prívodu).	°C
Vplyv priestoru	Faktor pre vplyv priestoru (0-10) je faktor zohľadňujúci vplyv teploty priestoru na požadovanú teplotu prívodu:	-
Korekcia	Korekcia je faktor na ovplyvnenie, resp. korekciu požadovanej teploty prívodu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Táto hodnota (-5 až +5) sa násobí 2 a pripočítava k požadovanej teplote prívodu. 	°C
Vplyv pri zníž.tepl.	Nastavenie faktora (0-10) pre vplyv zníženej teploty.	-
Nastavenia 3	1 2 3	
Denná priem.tepl.	Nastavenie dennej priemernej teploty (10-35), toto je tá denná stredná teplota, pri ktorej sa automaticky prepína medzi letnou a zimnou prevádzkou. Čím je postavená vyššie hodnota dennej strednej požadovanej teploty, tomu zodpovedajú neskôr sa uskutoční prepnutie na letnú prevádzku..	°C
Kompenz. vonk. snímača	Nastavenie kompenzácie pre vonkajší snímač (-5 – 5) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompenzácie pre vonkajší snímač na skutočne nameranú vonkajšiu teplotu (napr.: s referenčným teplomerom) 	°C
Prednosť TUV	Aktivácia prednosti zásobníka teplej vody (ZAP/VYP) <ul style="list-style-type: none"> ▪ zásobník bude ohrievaný prednostne pred vykurovacím okruhom. 	-
Blok. zníženia	Aktivácia blokácie poklesu (ZAP/VYP) <ul style="list-style-type: none"> ▪ pri trvalom poklese, mimo nabíjajúcich časov bude VO zatvorený. 	-
	Menu „Agg-Test“	
Agg-Test	1	
VO čerpadlo*	Zobrazenie stavu čerpadla vykurovacieho okruhu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pri svietiacej kontrolke čerpadlo vykurovacieho okruhu beží. 	-
VO zmiešavač OTV*	Zobrazenie stavu zmiešavača VO: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pri svietiacej kontrolke je zmiešavač vykurovacieho okruhu otvorený 	-
VO zmiešavač ZATV*	Zobrazenie stavu zmiešavača VO: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pri svietiacej kontrolke je zmiešavač vykurovacieho okruhu zatvorený 	-

Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Doba prevádzky, časy blokovania“	
Doba prevádzky	1 2 3	
Čas 1	Je možné samostatne nastaviť 1-3 časy. Druhý a tretí čas je možné pridať pomocou +, napr.: <ul style="list-style-type: none"> Čas 1: 08:00 – 10:00 hod Čas 2: 15:00 – 21:00 hod Čas 3: 00:00 – 00:00 hod 	-
08:00 – 11:00	Je možné pre každý deň v týždni individuálne zadať časy, počas ktorých bude zásobník nabíjaný.	-
	Nastavené časy pre pondelok je možné prebrať aj pre ostatné dni v týždni.	-
Časy blokovania	4 5	
Čas 1	Je možné voliť medzi 2 časmi. Druhý čas je možné pridať pomocou +, napr.: vid' doba prevádzky	-
08:00 – 11:00	Pre každý deň v týždni je možné zadať individuálne čas, kedy nebude zásobník ohrievaný	-
	Časy nastavené pre pondelok sa prevezmú pre ostatné dni v týždni	-
	Menu „Vykurovací krivka“	
Vykurovací krivka 1	1 2	
Vykurovací krivka		-
Vykurovací krivka 2	1 2	
Prívod MAX	Nastavenie maximálnej dovolenej teploty prívodu (30-95) zvoleného vykurovacieho okruhu	°C
Otočný bod	Nastavenie minimálnej teploty prívodu (20-70) zvoleného vykurovacieho okruhu	°C
Prív. pri +10°C	Nastavenie teploty prívodu (20-90) pri vonkajšej teplote +10°C zvoleného vykurovacieho okruhu	°C
Prív. pri nast. vonk.tepl.	Nastavenie teploty prívodu pri nastavenej vonkajšej teplote (25-95) zvoleného vykurovacieho okruhu	°C
Nastav. vonk. teplota	Nastavenie vonkajšej teploty (-20 až -10) pre požadovanú teplotu prívodu zvoleného vykurovacieho okruhu	°C
Vonk. vyp.teplota	Nastavenie vonkajšej teploty 5 až 40), pri prekročení ktorej bude vybraný vykurovací okruh vypnutý	°C

Druh prevádzky „Sušenie podlahy“


Po zvolení prevádzky „Sušenie podlahy“ bude hneď naštartovaná požadovaná teplota prívodu zobrazená v obr.9.1. Ak je želaná nižšia požadovaná teplota prívodu, je možné túto pomocou parametra „Prívod MAX“ nastaviť. Ak bude sušenie prerušené nejakou chybou (výpadok prúdu, etc.), program automaticky (po odstránení chyby) pokračuje v sušení tak, ako je uvedené v

Tab.9.1. Je možné zvoliť pokračovanie v ľubovoľný deň pomocou parametra „Sušenie podlahy deň“. Po ukončení sušenia sa prepne do „Doba prevádzky“. Pre každý deň je možné nastaviť požadovanú teplotu (ukončenie programu s požadovanou teplotou = 0°C).

Tab.9.1: Typ prevádzky „Sušenie podlahy“







Vykur.deň	Požad. teplota prívodu v °C
1	25
2	30
3	35
4	40
5 – 12	45
13	40
14	35
15	30
16	25
17 – 23	10
24	30
25	35
26	40
27	45
28	35
29	25
30	0



Ak bolo sušenie prerušené, pokračujte nasledovne:	
Deň prerušenia	Bude pokračovať odo dňa
0 – 15	1
16	16
17 – 23	17
24 – 28	24
29	29




Obr. 9.1: Požadovaná teplota prívodu v závislosti od dňa vykurovania pri prevádzke "Sušenie podlahy "

9.12.5 Doba prevádzky

Navigácia:	 →  → Doba prevádzky
Obrazovka:	
Stlačením políčka:	
	Dostanete sa do menu „Nastavenia“
	Dostanete sa do menu „Doba prevádzky“
Požiadavka akt.	Zobrazenie stavu požiadavky aktívnej časovej prevádzky. Pri svietiacej kontrolke je požiadavka aktívna
Žiad. teplota	Zobrazenie požadovanej teploty v °C
	Zobrazenie nastavených časov podľa časového programu; dostanete sa do menu „Doba prevádzky“

Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Nastavenia“	
Nastavenia	1	
Druh prev.	- manuálne: počas nastaveného času je ďalej odovzdávaná fixne nastavená požiadavka - prostredníctvom ModBus: počas nastaveného času je prijatá požiadavka preposielaná ďalej ModBus-om (adresa: 45000-45022) - ekvitermická regulácia: počas nastaveného času je požiadavka nastavená pomocou vykurovacej krivky a odovzdávaná ďalej	-
Čas žiad.	Ak slúži zariadenie len ako producent energie (nie sú pripojené VO) bude počas zadaných časov dodávaná nastavená teplota (20-100).	°C
Min. nabíjanie	Aktivácia / nastavenie minimálneho nabíjania (20-58) (ZAP / VYP) <ul style="list-style-type: none"> Pri aktívnom minimálnom nabíjaní bude zásobník mimo časov nabíjania zásobníka, nabíjaný na min. hodnotu teploty nabíjania. Ak počas času nabíjania zásobníka je teplota zásobníka pod hodnotou nastaveného min. nabíjania, uskutoční sa nabíjanie. 	°C
	Menu „Doba prevádzky“	
Doba prevádzky	1	
Čas 1	Je možné samostatne nastaviť 1-3 časy. Druhý a tretí čas je možné pridať pomocou +, napr.: <ul style="list-style-type: none"> Čas 1: 08:00 – 10:00 hod Čas 2: 15:00 – 21:00 hod Čas 3: 00:00 – 00:00 hod 	-



REGULÁCIA T-CONTROL

08:00 – 11:00	Je možné pre každý deň v týždni individuálne zadať časy, počas ktorých bude zásobník nabíjaný.	-
	Nastavené časy pre pondelok je možné prebrať aj pre ostatné dni v týždni.	-


9.12.6 Solár

POZNÁMKA: Pri solárnom module existuje 5 resp. 6 (iba pri externom solárnom module) programov, ktoré môže nastaviť servisný technik. Rozdiel medzi jednotlivými programami spočíva len v zapojení a počte zásobníkov (napr.: zásobník TUV, akumulčný zásobník). Hydraulické schémy rozličných programov sú vyobrazené v prílohe 15.2.





Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.



Navigácia:  →  → SOLAR

Obrazovka:





Stlačením políčka:

	Dostanete sa do menu „SOLAR stav“
	Dostanete sa do menu „Nastavenia“
	Dostanete sa do menu „Test agregátu“
	Dostanete sa do menu „Solár-zisk“

Pojem	Popis	Jednotka
	Menü „Status“	
Stav 1	1	
Kolektor-PR-skut.	Zobrazenie teploty prívodu kolektora	°C
Kolektor-SP-skut.	Zobrazenie teploty spiatocky kolektora	°C
Zásobník 1-skut.	Zobrazenie teploty zásobníka 1 (napr.: zásobník TUV, akumulčný zásobník)	°C
Zásobník 2-skut.	Zobrazenie teploty zásobníka 2 (napr.: zásobník TUV, akumulčný zásobník) (viditeľné iba pri vybranom programe č. 3, 4, 5 alebo 6)	°C
Čerpadlo kolektora	Zobrazenie stavu čerpadla kolektora (zap / vyp)	-
Čerpadlo 2	Zobrazenie stavu nabíjacieho čerpadla (zap / vyp)	-
	Menu „Nastavenia“	
Nastavenia	1	
Prah.zop.čerp.kol.	Nastavenie min. spínacej teploty (15-70) pre aktiváciu čerpadla soláru.	°C
Zásobník žiad.1	Nastavenie požadovanej teploty (25-90) zásobníka 1	°C


REGULÁCIA T-CONTROL

Pojem	Popis	Jednotka
Diferencia 1	Nastavenie rozdielu medzi kolektorom a zásobníkom 1 (5-30)	°C
Zásobník max.1	Nastavenie max. teploty zásobníka 1 (25-95)	°C
Zásobník žiad.2	Nastavenie požadovanej teploty (25-90) zásobníka 2 (→Viditeľné len ak je zvolený program č 3, 4, 5 alebo 6)	°C
Diferencia 2	Nastavenie rozdielu medzi kolektorom a zásobníkom 2 (5-30) (→Viditeľné len ak je zvolený program č 3, 4, 5 alebo 6)	°C
Zásobník max.2	Nastavenie max. teploty zásobníka 2 (25-95 (→Viditeľné len ak je zvolený program č 3, 4, 5 alebo 6)	°C
	Menu „Agg-Test“	
Agg-Test	1	
Čerpadlo kolektora*	Anzeige des Zustandes der Kollektorpumpe: ▪ Pri svietiacej kontrolke čerpadlo beží	-
Čerpadlo 2 *	Zobrazenie stavu nabíjacieho čerpadla: Pri svietiacej kontrolke nabíjacie čerpadlo beží	%
Prepínací ventil OTV	Zobrazenie stavu prepínacieho ventilu OTV: Pri svietiacej kontrolke je prepínací ventil OTV	-
Prepínací ventil ZATV	Zobrazenie stavu prepínacieho ventilu ZATV: Pri svietiacej kontrolke je prepínací ventil ZATV	-
	Menu „Solár-zisk“	
Zisk		
Aktualny výstup	Zobrazenie aktuálneho množstva tepla	W
Denný výstup	Zobrazenie množstva tepla za deň (od 0 – 24h)	Wh
Výstup celkom	Zobrazenie celkového nameraného množstva tepla	kWh




9.12.7 Anuloid



Navigácia:  →  → ANULOID

Obrazovka:





Stlačením políčka:

	Dostanete sa do menu „ANULOID stav“
	Dostanete sa do menu „Test agregátu“
	Dostanete sa do menu „Časy blokovania“
Žiad. teplota	Zobrazenie požadovanej teploty sériovo zapojeného modulu (napr. VO) v °C
Využitelná teplota	Zobrazenie teploty prívodu predradeného modulu (napr. kotol, akumuláčny zásobník) v °C

Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Stav“	
Stav	1	
Tepl. anuloid	Zobrazenie teploty v anuloide. V anuloide sa nachádza snímač teploty, ktorý meria teplotu anuloidu	°C
Využitelná teplota	Zobrazenie teploty prívodu predradeného modulu (napr. kotol, akumuláčny zásobník)	°C
Žiadaná teplota	Zobrazenie požadovanej teploty sériovo zapojeného modulu (napr. vykurovacieho okruhu)	°C
Čerpadlo 1	Zobrazenie aktuálneho stavu (ZAP / VYP) čerpadla 1: Čerpadlo 1 pritom predstavuje čerpadlo v spiatocke na primárnej strane	-
Prah zapnutia	Nastavenie prahu prepnutia (ZAP / VYP)	°C
Čerpadlo 2	Zobrazenie aktuálneho stavu (ZAP / VYP) čerpadla 2: Čerpadlo 2 pritom predstavuje čerpadlo v prívode na sekundárnej strane	-
Stav 2	1	
	Menu „Test agregátu“	
Agg-Test	1	

REGULÁCIA T-CONTROL

Pojem	Popis	Jednotka
Čerpadlo 1*	Zobrazenie stavu čerpadla 1: Čerpadlo 1 predstavuje pritom čerpadlo v spiatočke na primárnej strane Pri svietiacej kontrolke je čerpadlo 1 zapnuté	-
Prepín.ventil	Zobrazenie stavu prepínacieho ventilu Pri svietiacej kontrolke je prepínací ventil aktívny.	
Čerpadlo 2*	Zobrazenie stavu čerpadla 2: Čerpadlo 2 pritom predstavuje čerpadlo v prívode na sekundárnej strane Pri svietiacej kontrolke je čerpadlo 2 zapnuté	-
	Menu „Časy blokovania“	
Časy blokovania	1	
Čas 1	Je možné voliť medzi 2 časmi:: Čas 1: 08:00 – 10:00 Čas 2: 15:00 – 21:00	-
08:00 – 11:00	Pre každý deň v týždni je možné zadať individuálne čas, kedy nebude zásobník ohrievaný	-
	Časy nastavené pre pondelok sa prevezmú pre ostatné dni v týždni	-


9.12.8 Sieťové čerpadlo

Navigácia:	 →  → SIEŤOVÉ ČERPADLO	
Obrazovka:		
Stlačením políčka:		
	Dostanete sa do menu „SIEŤOVÉ ČERPADLO stav“	
	Dostanete sa do menu „Test agregátu“	
	Dostanete sa do menu „Časy blokovania“	
Žiad. teplota	Zobrazenie požadovanej teploty zaradeného modulu (napr. akumul.zásobník) v °C	
Využitelná teplota	Zobrazenie teploty prívodu predradeného modulu (napr. akumuláčny zásobník hore) v°C	
Čerpadlo	Zobrazenie aktuálneho stavu sieťového čerpadla	
Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Stav“	
Stav	1	
Využitelná teplota	Zobrazenie teploty predradeného modulu, napr. teplota akumuláčného zásobníka hore pri akumuláčnom zásobníku	°C
Žiadaná teplota	Zobrazenie požadovanej teploty v °C v sériovo zapojenom module (napr. akumuláčny zásobník).Požadovaná teplota je pritom tá teplota, ktorú musí predradený modul sériovo zapojenému dať k dispozícii	°C
Čerpadlo	Zobrazenie aktuálneho stavu sieťového čerpadla	-
	Menu „Test agregátu“	
Agg-Test	1	
Čerpadlo	Zobrazenie stavu zónového ventilu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pri svietiacej kontrolke je čerpadlo zapnuté 	-
	Menu „Časy blokovania“	
Časy blokovania	1	
Čas 1	Je možné voliť medzi 2 časmi:: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Čas 1: 08:00 – 10:00 ▪ Čas 2: 15:00 – 21:00 	-
08:00 – 11:00	Pre každý deň v týždni je možné zadať individuálne čas, kedy nebude zásobník ohrievaný	-
	Časy nastavené pre pondelok sa prevezmú pre ostatné dni v týždni	-




9.12.9 Zónový ventil





Navigácia:  →  → ZONOVÝ VENTIL

Obrazovka





Stlačením políčka:

	Dostanete sa do menu „ZÓNOVÝ VENTIL stav“
	Dostanete sa do menu „Test agregátu“
	Dostanete sa do menu „Časy blokovania“
Žiad. teplota	Zobrazenie požadovanej teploty zaradeného modulu (napr. akumul.zásobník) v °C
Využitelná teplota	Zobrazenie teploty prívodu predradeného modulu (napr. akumuláčny zásobník hore) v°C
Zónový ventil	Zobrazenie aktuálneho stavu zónového ventilu


Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Stav“	
Stav	1	
Využitelná teplota	Zobrazenie teploty predradeného modulu, napr. teplota akumuláčného zásobníka hore pri akumuláčnom zásobníku	°C
Žiadaná teplota	Zobrazenie požadovanej teploty v °C v sériovo zapojenom module (napr. akumuláčny zásobník).Požadovaná teplota je pritom tá teplota, ktorú musí predradený modul sériovo zapojenému dať k dispozícii	°C
Zónový ventil	Zobrazenie aktuálneho stavu zónového ventilu	-
	Menu „Test agregátu“	
Agg-Test	1	
Zónový ventil OTV	Zobrazenie stavu zónového ventilu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pri svietiacej kontrolke je ventil otvorený 	-
	Menu „Časy blokovania“	
Časy blokovania	1	
Čas 1	Je možné voliť medzi 2 časmi:: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Čas 1: 08:00 – 10:00 ▪ Čas 2: 15:00 – 21:00 	-
08:00 – 11:00	Pre každý deň v týždni je možné zadať individuálne čas, kedy nebude zásobník ohrievaný	-
	Časy nastavené pre pondelok sa prevezmú pre ostatné dni v týždni	-

9.12.10 Externá požiadavka





Externá požiadavka predstavuje rozhranie k externému cudziemu regulačnému okruhu (napr. riadiaca technika budovy). Požiadavka, ktorá môže byť digitálna alebo analógová, je pritom vedená ako požadovaná teplota dodávateľa (kotla, resp. akumuláčného zásobníka), napr. požadovaná teplota kotla pri kotli, resp. požadovaná teplota akumuláčného zásobníka hore pri akumuláčnom zásobníku.



Navigácia:  →  → EXTERNÁ POŽIADAVKA





Obrazovka:



Stlačením políčka:

	Dostanete sa do menu „EXTERNÁ POŽIADAVKA stav“
	Dostanete sa do menu „Nastavenia“
	Dostanete sa do menu „Krivka“
	Dostanete sa do menu „Časy blokovania“
Externá požiadavka	Zobrazenie, či externý cudzí regulačný okruh kladie prostredníctvom digitálneho vstupu požiadavku alebo nie: Pri svietiacej kontrolke kladie externý cudzí regulačný okruh prostredníctvom digitálneho vstupu požiadavku.

Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Stav“	
Stav1	1	
Požiadavka aktívna	Zobrazenie stavu externej požiadavky	-
	Menu „Nastavenia“	
Nastavenia	1	
Externá pož.tepl.	Nastavenie (digitalnej) externej požadovanej teploty (50-100): Kotol beží pri požiadavke s touto teplotou pokiaľ je vyššia ako analógová požadovaná teplota	°C

Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Krivka“	
Krivka	1	
Zobrazenie krivky		
	Menu „Časy blokovania“	
Časy blokovania	1	
Čas 1	Je možné voliť medzi 2 časmi:: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Čas 1: 08:00 – 10:00 ▪ Čas 2: 15:00 – 21:00 	-
08:00 – 11:00	Pre každý deň v týždni je možné zadať individuálne čas, kedy nebude zásobník ohrievaný	-
	Časy nastavené pre pondelok sa prevezmú pre ostatné dni v týždni	-


Externá požiadavka cez digitálny vstup:

Pri digitálnej požiadavke bude ako hodnota prevzatá externá požadovaná teplota, ktorú je možné nastaviť v Nastaveniach.

Externá požiadavka cez analógový vstup


Pri analógovej požiadavke bude vnesená prepočítaná teplota (= lineárnou interpoláciou), ktorá sa kalkuluje na základe nastaviteľných parametrov. Pre lepšie pochopenie môže pritom poslúžiť Obr. 9.2. Čiara v diagrame vychádza na základe nastaviteľného parametra analógová požadovaná teplota 4mA a analógová požadovaná teplota 20mA.

Ak je napr. analógová požiadavka s prúdovým signálom 12 mA, tak bude dodávateľom tepla dodávaná teplota 60°, pokiaľ digitálna požiadavka nebude vyššia (= externá požadovaná teplota)



Obr. 9.2: Anaógová požadovaná teplota v závislosti od prúdového signálu externej požiadavky








Na vstupe modulu externej požiadavky musí byť prúdový signál v rozpätí medzi 4 - 20 mA , keďže takto je napätový signál necitlivý voči elektromagnetickým rušeniam a úbytku napätia vo vedeniach. Prostredníctvom interného odporu (500 Ohm) bude prúdový signál premenený na napätový signál.








Vstupný signál pri module externá požiadavka

9.12.11 Prídavný kotol











Odporúčania pre hydraulické zapojenie sú vyobrazené v prílohe 15.1.

Navigácia:	 →  → PRÍDAVNÝ KOTOL
Obrazovka:	
Stlačením políčka:	
	Dostanete sa do menu „Stav prídavného kotla“ (Schematické zobrazenie kotla a prehľad rôznych hodnôt)
	Dostanete sa do menu „nastavenia“
	Dostanete sa do menu „vstupy /výstupy“
	Dostanete sa do menu „prevádzkové hodiny“










Pojem	Popis	Jednotka
	Menu „Stav kotla“	
Stav	1	
Teplota kotla	Zobrazenie teploty kotla (40-80)	°C
Teplota spalín	Zobrazenie teploty spalín	°C
Čerpadlo	Zobrazenie stavu čerpadla v spiatocke (ZAP/VYP)	-
Spustenie / prídavného kotla	Zobrazenie stavu prídavného kotla: (ZAP/VYP) Manuálne: prídavný kotol aktívny / neaktívny Automaticky: spustenie zap / vyp	-
	Menu „Nastavenia“	
Nastavenia I	1	
Čakanie	Automaticky: doba čakania pre požiadavku na prídavný kotol (ak je potreba) Manuálne: min. čas chodu prídavného kotla, pokiaľ bude tomuto znovu povolené spustenie Nastavenie doby čakania (1-900) pokiaľ prídavný kotol naštartuje	-
Prah zopnutia	Nastavenie prahu zopnutia čerpadla (25-65)	°C

	Menu „Test agregátu“	
Agg-Test	1	
Čerpadlo	Zobrazenie stavu čerpadla v spiatocke prídavného kotla. Pri svietiacej kontrolke je čerpadlo prídavného kotla v prevádzke	-
Spustenie (iba aut. kotol)	Zobrazenie stavu spustenia doplnkového kotla. Pri svietiacej kontrolke je prídavný kotol v prevádzke	-
	Menu „Časy blokovania“	
Časy blokovania	1	
Čas 1	Je možné voliť medzi 2 časmi:: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Čas 1: 08:00 – 10:00 ▪ Čas 2: 15:00 – 21:00 	-
08:00 – 11:00	Pre každý deň v týždni je možné zadať individuálne čas, kedy nebude zásobník ohrievaný	-
	Časy nastavené pre pondelok sa prevezmú pre ostatné dni v týždni	-


9.13 Nastavenia systému

<p>Navigácia:</p>	
<p>Obrazovka:</p>	
<p>Stlačením symbolu:</p>	
	<p>Dostanete sa do konfigurácie siete.</p>
	<p>Dostanete sa nastavení remote</p>
	<p>Môžete zobrazit' informácie ako verzia softvéru, číslo operačného systému, atď.</p>
	<p>Dostanete sa nastavení šetriča obrazovky.</p>
	<p>Môžete odoslať správy cez E-mail.</p>
	<p>Zobrazenie, či je USB kľúč zasunutý (LED svieti). Vytvorit' bacup na USB kľúči alebo nahrat' (bacup, software,...) stlačením políčka.</p>
	<p>Dostanete sa do nastavení Modbus –u.</p>
	<p>Servis špeciál</p>
	<p>Alarm modul nevyhnutný je (externý modul – vid' „Návod na použitie Modul alarmu“)</p>
	<p>Dostanete sa do prehľadu kaskády (vid' „Návod na použitie kaskádová regulácia T-Control“)</p>

9.13.1 Konfigurácia siete

<p>Navigácia 1:</p> 		<p>Navigácia 2:</p> 	
<p>Obrazovka:</p> 		<p>Obrazovka:</p> 	
<p>Stlačením políčka:</p>		<p>Stlačením políčka:</p>	
<p>NetBIOS Name</p>	<p>Je možné nastaviť NetBIOS meno</p>	<p>DNS 1 / DNS 2</p>	<p>Je možné nastaviť IP adresu DNS – servera</p>
<p>IP-Adresa</p>	<p>Je možné nastaviť IP adresu pre kotol.</p>		<p>Dostanete sa späť na stránku sieťovej konfigurácie</p>
<p>Subnetmaske</p>	<p>Je možné nastaviť subnetmasku</p>	<p>Poznámka: DNS = Domain Name System a rieši doménu a príslušnú IP-adresu, t.j. cez nastavenie DNS servera je možné mails Touch panela poslať cez internet. <u>Odporúčame nasledovnú konfiguráciu:</u> DNS 1: 8.8.8.8 (= DNS Server od Google, ktorý je verejnou a bezplatnou alternatívou k serverom internetových poskytovateľov) DNS 2: DNS – Server Vášho poskytovateľa internetu</p>	
<p>Gateway-Adresa</p>	<p>Je možné nastaviť Gateway adresu</p>		
	<p>Je možné uložiť nastavenia siete</p>		
<p>DNS</p>	<p>Dostanete sa do DNS nastavení</p>		
<p>Test spojenia</p> 	<p>Je možné otestovať sieťové pripojenie. Nastavenia siete OK: Pripojenie regulácie na internet OK DNS chyba: Uložená žiadna alebo chybná DNS adresa Žiadne pripojenie na internet: Preskúšať LAN kábel</p>		
<p>DHCP aktivne</p>	<p>Pri aktivácii bude IP-Adresa automaticky pridelená (pokiaľ je regulácia pripojená na router)</p>		
	<p>Neznáme nastavenia siete, teda je zmysluplné aktivovať DHCP</p>		
	<p>Dostanete sa späť na prehľad nastavení</p>		

Na pripojenie T-Control k sieti cez WLAN je potrebný WLAN opakovač s LAN portom. Je tiež možné použiť smerovač s režimom opakovača.







T-Control je pripojený k zosilňovaču alebo routeru cez Ethernet (LAN). Opakovač alebo router musí byť nakonfigurovaný tak, aby komunikoval s internetovým routerom cez WLAN.

Po nastavení opakovača alebo smerovača je potrebné vykonať nastavenia siete v T-Control.


9.13.2 Nastavenia Modbus-u

Navigácia:	
Obrazovka:	
Stlačením políčka:	
Aktiv	Modbus TCP je aktivovaný (zelené) alebo deaktivovaný (čierne).
Port	Je možné nastaviť TCP-Port. 502 je rezervované pre Modbus-TCP.
Čas uplynul	Je možné zadať časové oneskorenie pre prenos dát.
RX / TX Buffer	Je možné zadať veľkosť pamäte v Bytoch.
max. hodnoty	Je možné nastaviť max. počet serverov.
Zmeny prevziať	Prevezmú sa zmeny.
	Dostanete sa späť na prehľad nastavení.
Poznámka:	
Modbus je aplikačný protokol pre výmenu správ medzi inteligentnými Modbus zbernicami v riadiacej technike budovy. V HERZ regulácii je použitý Modbus protokol „TCP“. Tento protokol prenáša kódované dáta cez pripojený LAN-kábel. Modbus slúži k tomu, že ostatné pripojené zbernice v riadení budovy preberajú od kotla doručené dáta a tieto môžu ďalej spracovávať.	


9.13.3 Šetrič obrazovky

Navigácia:	
Obrazovka:	
Stlačením políčka:	
1	Je možné aktivovať šetrič obrazovky
2	Je možné nastaviť čas, kedy sa má aktivovať šetrič obrazovky
3	Je možné aktivovať Stand-by mód šetriča obrazovky
4	Je možné nastaviť čas, kedy má byť aktívny Stand-by mód
	Nastaviť jas displeja
	Dostanete sa späť na prehľad nastavení menu


9.13.4 Remote

Navigácia:	REMOTE
Obrazovka:	
Poznámka:	
<p>K „remote“ je špeciálny návod (myHERZ), v ktorom sú popísané nastavenia. Funkcia „remote“ slúži na nastavenie vzdialenej údržby systému. Môžete si vybrať medzi vzdialenou údržbou VNC, WEB alebo FTP. Vo výrobe je aktivovaná vzdialená údržba VNC s príslušným heslom. Aby ste mohli používať internetový portál www.myherz.at, musíte mať aktivovaný VNC server, VNC opakovač a FTP server. V prípade potreby je tu možné zmeniť heslo pre vzdialený prístup.</p> <p>Nastavenie sa uloží pomocou SAVE & REBOOT.</p>	

9.13.5 Prehľad informácií

Navigácia: 





Obrazovka:





Poznámka:

V prehľade informácií je zobrazená aktuálna verzia softvéru, systému a Firmware ako aj hydraulická schéma. Pri zapojenom USB kľúči je možné schému uložiť. Nie je možné meniť žiadne hodnoty.

9.13.6 Posielanie E-mailov


AKTIVÁCIA ODOSLANIA E- MAILOV		VYTVORENIE ZOZNAMU PRÍJEMCOV	
<p>Navigácia: 1: </p> <p>Obrazovka:</p> 	<p>Navigácia: 2:  → Zoznam príjemcov</p> <p>Obrazovka:</p> 		
Stlačením políčka:		Stlačením políčka:	
Zoznam príjemcov	Je možné pridať príjemcu E-mailu	E-mailová adresa	Je možné zadať E-mailovú adresu príjemcu
E-Mail predmet	Je možné zadať predmet E-mailu.		
	Aktivuje sa proces odosielania správ.	Vymazať	Je možné vymazať E-Mail-ovú adresu príjemcu zo zoznamu príjemcov
	Dostanete sa späť na prehľad nastavení menu.		Je možné zvoliť rozličné hodnoty (chyby, varovania, informácie).

	Budú uložené E-mailové adresy príjemcov a zvolené hodnoty (chyby, varovania).
	Dostanete sa späť na prehľad nastavení E-mailu
Poznámka:	
Výber okienka :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4
1	Toto okienko by malo byť vždy aktívne. Pri neaktívnom stave nie je možné zaslať adresátovi žiaden mail.
2	Pri zvolenom okienku je možné oznámiť chyby.
3	Pri zvolenom okienku je možné oznámiť varovania.
4	Pri zvolenom okienku je možné zaslať informácie.


PREDMET E-MAILU	ZASLANIE TESTOVACIEHO E-MAILU
------------------------	--------------------------------------

Navigácia:	 → Predmet	Navigácia:	
Obrazovka:		Obrazovka:	
Stlačením políčka:		Stlačením políčka:	
	Potvrdí sa zadanie		Test mail odoslať
	Vymaže sa posledný znak		Dostanete sa do nastavení mailového servera
	Napíše veľké znaky		Je možné nastaviť časy mailov

9.13.7 Nastavenia mailového servera

Navigácia: 

Obrazovka:




Stlačením políčka:

Mail server	Je možné nastaviť mailový server
Mail adresa	Je možné nastaviť mailovú adresu dotykového displeja
Heslo	Je možné nastaviť príslušné heslo
SSL, TLS,...	Voľba kódovania (žiadne, SSL, TLS)
Port	Je možné nastaviť TCP port


Poznámka:

Aby kotol mohol poslať nastavené hodnoty (chyby, upozornenia, informácie podľa kapitoly 10) emailom, musí byť pre kotol k dispozícii emailová adresa. Až po úspešnom vytvorení e-mailovej adresy môžete nastaviť hodnoty zobrazené ako príklad na obrázku. Údaje pre poštový server a číslo portu získate od poskytovateľa e-mailovej služby (napr. GMX). Po úspešnej konfigurácii nastavení mailového servera môže kotol odoslať nastavené hodnoty emailom.

9.13.8 Mail report stavu

Navigácia: 



Obrazovka:








Stlačením políčka:

Počet časov	Je možné zadať počet časov (maximálne 5 časov).
Čas 1-5	Je možné zadať jednotlivé časy, v ktorých bude posielaný mail s nastavenými hodnotami (chyby, varovania, informácie) príjemcovi.

9.13.9 Servis špeciál

Navigácia:	
Obrazovka:	
Stlačením políčka:	
Stav modulu	Zobrazí sa stav externého modulu
Formát USB kľúča	Je možné formátovať USB kľúč
BACUP	Je možné vytvoriť zálohu. Zálohu je možné uložiť priamo na ovládač, ako aj na USB kľúč.

9.13.10 Kaskáda

Navigácia:	
Obrazovka:	
Stlačením políčka:	
Kaskáda prehľad	V prehľade kaskády je možné vidieť všetkých účastníkov kaskády, ich stav a prevádzkové hodiny v rámci kaskádového riadenia.
	Dostanete sa do menu „Kaskáda stav“.
	Dostanete sa do menu „Kaskáda nastavenia“.
	Dostanete sa do menu „Kaskádea sieť“.

10 HLÁSENIE PORÚCH A ICH ODSTRÁNENIE



Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny! (viď kap.1)



Pri všetkých poruchách je potrebné najskôr odstrániť chybu a potom opätovne potvrdiť zapnutím. Ak sa vyskytne viacero chýb súčasne, zobrazia sa v poradí, v akom k nim prišlo.

	010	020	030	040	050	060	070	080	090			130	140	180			240	250
001	011	021	031	041	051	061	071	081	091				141	181			241	251
002	012	022	032	042		062		082	092				142	182			242	252
003	013	023	033	043	053	063	073	083	093			133	143	183				253
004	014	024	034	044	054	064		084		104			144					254
005	015	025		045	055	065		085	095		125							
006	016	026	036	046	056	066	076	086	096								236	
007	017	027	037	047	057	067	077	087	097								237	
008	018	028	038	048	058	068	078	088				138					238	
009	019	029	039	049	059	069	079				129	139		189	199	239	249	

I	Informácia / upozornenie	
W	Varovanie	
F	Chyba, porucha / defekt súčiastky; porucha regulácie; funkčná porucha	

Č.	Text poruchy	Príčina	Návrhy na odstránenie
001	SNÍMAČ T. KOTLA	Porucha snímača, hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☉ - Zmluvný partner
002	SNÍMAČ T. V KOMORE	Porucha snímača, hodnota mimo meracieho rozsahu (0 - 1200°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☉ - Zmluvný partner
003	SNÍMAČ T. SPALÍN	Porucha snímača, hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 600°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☉ - Zmluvný partner
004	SNÍMAČ T. SPIATOČKY	Porucha snímača, hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☉ - Zmluvný partner
005	SNÍMAČ T. PL.DOPRAV.	Porucha snímača, hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 300°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☉ - Zmluvný partner
006	KOMORA MAX	Teplota spaľovacej komory nad nastavenou max. hodnotou Chybný snímač spaľ.komory	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☉ - Zmluvný partner
007	SNÍMAČ T. AKU HORE	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☉ - Zmluvný partner



Hlásenie porúch a ich odstránenie

Č.	Text poruchy	Príčina	Návrhy na odstránenie
008	SNÍMAČ T. AKU DOLE	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
009	SNÍMAČ VONK.T.	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
010	SNÍMAČ T. AKU STRED	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
011	SNÍMAČ T. ZÁS. TUV	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
012	SNÍMAČ T. CIRKULÁCIE	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
013	VO-SNÍMAČ T. PRÍVOD	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
014	VO-SNÍMAČ T.SPIATOČKA	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner

Č.	Text poruchy	Príčina	Návrhy na odstránenie
015	VO-SNÍMAČ T.PRIESTORU	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (3 - 40°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
016	VO-KOREKCIA PRIESTORU	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-5 - 5°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
017	VO-SNÍMAČ VONK.T.	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
018	SNÍMAČ T. KOLEKTORU	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-50 - 200°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
019	SNÍMAČ T. KOLEKTORU SP.	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
020	SNÍMAČ T. SOLAR ZÁS.1	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-50 - 200°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
021	SNÍMAČ T. SOLAR ZÁS.2	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-50 - 200°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner

Hlásenie porúch a ich odstránenie

Č.	Text poruchy	Príčina	Návrhy na odstránenie
022	SNÍMAČ SOLÁR REZ.	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
023	SNÍMAČ T. PRÍD. KOTLA	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
024	SNÍMAČ T. MODULU	Porucha snímača hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 - 120°C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť ▪ ☎ - Zmluvný partner
025	PREHRIATIE	Teplota kotla prekročila 92,5 °C, resp. 104,5°C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prekontrolovanie nastavení ▪ Preskúšať zmiešavač v spiatočke ▪ Preskúšať čerpadlo v spiatočke
026	PREHRIATIE KOTLA	Teplota kotla prekročila 98 °C, resp. 108°C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prekontrolovanie nastavení ▪ Preskúšať zmiešavač v spiatočke ▪ Preskúšať čerpadlo v spiatočke
027	PREHRIATIE SOLARU	Hlásenie as zobrazí, ak teplota kolektora vystúpi nad 140 °C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preskúšať čerpadlo soláru ▪ Preskúšať objem solárneho zásobníka
028	SOLAR MAX-NABITIE	Teplota kolektora stúpla nad 120 °C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preskúšať čerpadlo soláru ▪ Preskúšať objem solárneho zásobníka
029	MRAZOVÁ OCHR.KOTLA	Teplota kotla alebo teplota v mieste osadenia kotla pod 7 °C	Preskúšať teplotu priestoru v kotolni, resp. zvýšiť
030	MRAZOVÁ OCHR.AKU	Teplota akumul. zásobníka pod 7 °C	Preskúšať teplotu priestoru v kotolni, resp. zvýšiť
031	MRAZOVÁ OCHR.ZAS.TUV	Teplota zásobníka TUV pod 7 °C	Preskúšať teplotu priestoru v kotolni, resp. zvýšiť
032	MRAZOVÁ OCHR.VO	Teplota prívodu alebo spiatočky VO pod 7 °C, rteplota priestoru pod 5°C	Preskúšať teplotu priestoru v kotolni, resp. zvýšiť
033	MRAZOVÁ OCHR.SOLARU	Teplota kolektora pod nastavenú teplotu pre protimrazovú ochranu	-
034	MRAZOVÁ OCHR.MODULU	Teplota snímača pod 7 °C	-
036	MRAZOVÁ OCHR. PRID.KOTOL	Teplota snímača pod 7 °C	-
037	NABÍJANIE ZÁS.TUV	Požadované parametre zásobníka teplej vody nie je možné dosiahnuť v zadanom čase, nabíjanie je blokované po potvrdenie poruchy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prispôbiť čas nabíjania ▪ Aktivovať nabíjanie ▪ Nastavenia zásobníka (Min./žiadl)

Č.	Text poruchy	Príčina	Návrhy na odstránenie
038	SERVIS	Toto informačné hlásenie sa objaví po prekročení nastaveného inšpekčného intervalu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vykonať servis podľa plánu údržby ▪ Hlásenie musí byť manuálne potvrdené: Nastavenia  → vložiť kód ▪ Ak je kód aktívny → nastavenia  stlačiť)
039	SERVIS	Toto informačné hlásenie sa objaví po prekročení nastaveného servisného intervalu	Na zariadení musí byť vykonaný servis autorizovaným personálom
040	PREHRIATIE PRID.KOTOL	Hlásenie sa zobrazí, keď teplota prídavného kotla prekročí 92 °C	-
041	ZARIADENIE VYP.	Zariadenie je v stave „Vykurovanie vypnuté“	-
042	OCHR.PROTI ZABLOK	Ochrana proti zablokovaniu aktívna.	-
043	SPALINY ČAS PRID.KOTOL	Pri pretrvávajúcej požiadavke nebola v priebehu 1 hodiny dosiahnutá min. teplota spalín	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preskúšať prídavný kotol
044	OCHRANA PROTI LEGION.	Tepelná dezinfekcia v zásobníku aktívna, zásobník bude prehriaty na 75°C (jedenkrát týždenne)	-
045	ČISTENIE KOMÍNA	Pri štarte funkcie čistenia komína	
046	CHYBA MODUL EXT	Chyba pri komunikácii s externým modulom cez CAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preskúšať prepojenie modulu CAN ▪ Preskúšať modul ▪ ☎ - Zmluvný partner
047	CHYBA MODUL INT.	Chyba pri komunikácii s interným modulom cez CAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preskúšať prepojenie modulu CAN ▪ Preskúšať modul ▪ ☎ - Zmluvný partner
048	CHYBA MOD. KOTOL	Chyba pri komunikácii s modulom kotla cez CAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preskúšať prepojenie modulu CAN ▪ Preskúšať modul ▪ ☎ - Zmluvný partner
049	PRENOS DÁT EXT.	Chyba pri prenose dát s externým modulom	☎ - Zmluvný partner
050	PRENOS DÁT INT.	Chyba pri prenose dát s interným modulom	☎ - Zmluvný partner
051	PRENOS DÁT KOTOL	Chyba pri prenose dát s modulom kotla	☎ - Zmluvný partner
053	PRÍD.SNÍM.T.SPALÍN	Nevhodná teplota spalín prídavného kotla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snímač preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť
054	EXT.ŽIADANA	Ext. Požiadavka alebo regulácia neprenáša signál (ak je aktívna kontrola vedenia)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preskúšať signál na ext. reguláciu ▪ Konektor preskúšať, prípadne vymeniť ▪ Kábel vrátane vedenia preskúšať, prípadne vymeniť

Č.	Text poruchy	Príčina	Návrhy na odstránenie
055	OCHRANA SPIATOČKY	Teplota spiatocky počas 2h prevádzky neprekračuje 53°C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrola funkcie zmiešavača a motora zmiešavača ▪ Kontrola funkcie čerpadla ▪ Kontrola pozície snímača
056	SUŠ.PODLAHY	Chyba pri sušení poteru. Nie je možné dosiahnuť v priebehu 3h požadovanú teplotu prívodu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrola funkcie zmiešavača a motora zmiešavača ▪ Kontrola funkcie čerpadla ▪ Kontrola pozície snímača ▪ Prívetký odoberaný výkon
057	DÁTA MODUL CH.	Nastavená hodnota pri zapnutí neleží v platnej oblasti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nový štart T-Control ▪ Kontrola úparametrov kotla
058	DÁTA KOTOL CH.	Nastavená hodnota pri zapnutí neleží v platnej oblasti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nový štart T-Control ▪ Kontrola úparametrov kotla
059	CAN-ID	Nastavenú CAN-ID modulu nie je možné použiť	-
060	PLD-V PREVADZKE	Teplota plniaceho dopravníka počas prevádzky prekročila 70 °C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať kvalitu paliva ▪ Skontrolovať sklad paliva (dostatok paliva k dispozícii?) ▪ Regulácia hladiny paliva v medzizásobníku (očistiť fotobunky)
061	PLD-MIMO PREVADZKY	Teplota plniaceho dopravníka mimo prevádzky nad 70 °C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Príliš vysoký ťah komína ▪ Netesné plnenie ▪ Skontrolovať kvalitu paliva ▪ Skrátiť čas dohorenia ▪ Min. čas chodu zariadenia neprekročiť
062	PLD-SPATNE HORENIE	Teplota plniaceho dopravníka v priebehu 30 minút neklesla pod 70 °C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Príliš vysoký ťah komína ▪ Netesné zariadenie ▪ Skontrolovať kvalitu paliva ▪ Skrátiť čas dohorenia ▪ Min. čas chodu zariadenia neprekročiť ▪ ☎ - Zmluvný partner
063	RSE OTVORENÉ	Chyba pri otváraní RSE-klapky, kontakt nie je dosiahnutý	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať motor RSE ▪ Kvalita paliva ▪ Regulácia hladiny paliva v medzizásobníku (očistiť fotobunky) ▪ Skontrolovať pohon ▪ ☎ - Zmluvný partner
064	RSE ZATVORENÉ	Chyba pri uzatváraní RSE-klapky, kontakt nie je dosiahnutý	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať motor RSE ▪ Kvalita paliva ▪ Regulácia hladiny paliva v medzizásobníku (očistiť fotobunky) ▪ Skontrolovať pohon ▪ ☎ - Zmluvný partner
065	RSE KONTAKTY	Chyba RSE-kontakt (oba koncové spínače sú súčasne zopnuté)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ☎ - Zmluvný partner ▪ Nechať skontrolovať RSE

Č.	Text poruchy	Príčina	Návrhy na odstránenie
066	ZAPALOVANIE	Zapaľovanie sa priebehu 15 minút nepodarilo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať stav naplnenia skladu paliva ▪ Skontrolovať parametre spaľovania, resp. prispôsobte ▪ Skontrolovať hladinu paliva pri zapálení
067	VYHASNUTÝ PLAMENĚ	Nie je detekované žiadne horenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať stav naplnenia skladu paliva ▪ Skontrolovať parametre spaľovania, resp. prispôsobte ▪ Skontrolovať hladinu paliva v medzizásobníku (očistiť fotobunky)
068	KTS	Kontrola teploty v sklade vystúpila nad najvyššiu dovolenú teplotu; snímač v sklade prekročil prípustný rozsah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať zariadenie ▪ V prípade požiaru volať hasičov
069	STB	Teplota kotla vystúpila nad najvyššiu dovolenú teplotu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nechať kotol vychladnúť (< 75 °C) ▪ STB potvrdiť
070	LAMBDA PALIVO	Ak ostáva korekcia materiálu lambda na hornej alebo dolnej hranici (30 minút)	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ - Zmluvný partner
071	LAMBDA SONDY	Porucha Lambdasondy, hodnota sa nemení	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ - Zmluvný partner
073	KALIBRÁCIA LAMBDA	Ak je kalibrácia mimo rozsahu alebo ak nastane iná chyba počas kalibrácie a tá sa preruší	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ - Zmluvný partner
076	PALIVO	Keď: 1) predplnenie palivom na zapálenie nie je možné vykonať, pretože nie je palivo 2) v priebehu 2h znovu hlási vyhasnuté 3) medzizásobník nie je počas prevádzky napriek redukcii výkonu naplnený	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať stav naplnenia skladu paliva ▪ Skontrolovať parametre spaľovania, resp. prispôsobte ▪ Skontrolovať hladinu paliva v medzizásobníku (očistiť fotobunky)
077	PRÍD. VSTUP	Digitálny externý vstup zareagoval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať chybu na vstupoch zapojených agregátov
078	PALIVO HLADINA	Senzor hladiny paliva v medzizásobníku reagoval - Príliš málo materiálu k dispozícii v medzizásobníku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať stav naplnenia skladu paliva ▪ Skontrolovať dopravu paliva (motor, závitovky, pružiny)
080	MI-DOPRAVNÍK PAL.	Aktivovala sa ochrana motora dopravníka paliva	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať dopravu paliva (motor, závitovky, pružiny) na obsah cudzích telies
081	OBRÁTKY SPAL.VENT	Otáčky spalínové ho ventilátora mimo hraníc dlhšie ako 10s	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať konektor kontroly otáčok ▪ Skontrolovať ventilátor ▪ Konatktovať zmluvného partnera ▪ ⌚ - Zmluvný partner

Hlásenie porúch a ich odstránenie

Č.	Text poruchy	Príčina	Návrhy na odstránenie
082	ČISTENIE ROŠTU 1	Chyba pri čistení roštu, Chybný pohon čistenia roštu, chybné zdvíhanie alebo uvoľnené umiestnenie senzorov paliva	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať hnací motor ▪ Skontrolovať zdvíhanie ▪ Skontrolovať koncový spínač ▪ ☎ - Zmluvný partner
083	ČISTENIE ROŠTU 2	Chyba pri čistení roštu; rošt nie je možné zatvoriť, rošt je blokový, roštové tyče chybné alebo uvoľnené	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uvoľniť cudzie telesá ▪ Skontrolovať hnací motor ▪ Skontrolovať zdvíhanie ▪ Skontrolovať koncový spínač ▪ ☎ - Zmluvný partner
084	ČISTENIE ROŠTU 3	Rošt bol počas spaľovacieho procesu otvorený.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať hnací motor ▪ Skontrolovať zdvíhanie ▪ Skontrolovať koncový spínač
085	SANIE	Prekročené max. sacie cykly (pri doprave peliet saním) Prekročený max. čas sania (pri internom zásobníku pre sanie)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prispôbiť počet saní ▪ Preskúšať dopravný systém paliva (motor, záviovka) ▪ Overiť kvalitu paliva
086	SANIE KLAPKA	Vákuovú klapku pre sanie nebolo možné otvoriť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať klapku ▪ Skontrolovať koncový spínač klapky
087	ZÁSOBNÍK POPOLA	Otvorené dvierka zásobníka popola	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatvoriť zásobník popola ▪ Zatvoriť dvierka zásobníka popola
088	OCHRANA SPIATOČKY PWM	CAN komunikácia k PWM modulu bola prerušená, resp. modul nenájdený	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preskúšať CAN pripojenie modulu ▪ ☎ - Zmluvný partner
089	E-FILTER	Digitálny vstup E-filtra zareagoval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať E-filter
090	DVIERKA KOMORY	Koncový spínač dvierok spaľovacej komory zareagoval, dvere otvorené	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatvoriť dvere
091	VYHRAB POPOLA VAROVANIE	Výhrab popola nie je vyčistený alebo sa závitovka neotáča Plný zásobník popola Cudzie telesá blokujú závitovku Chybný motor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyprázdniť zásobník popola ▪ Odstrániť cudzie teleso
092	VYHRAB POPOLA CHYBA	Výhrab popola nebolo možné 3x vykonať Plný zásobník popola Cudzie telesá blokujú závitovku Chybný motor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyprázdniť zásobník popola ▪ Odstrániť cudzie teleso
093	KONC. SPINAČ DOPRAVA	Digitálny vstup koncového spínača dopravy paliva zareagoval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať dopravnú jednotku (závitovka...), či nie je upchatá / cudzie telesá
095	POPOL.KONTROLA	Interval kontroly popolovej priehradky bol prekročený	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zásobník popola skontrolovať a vyprázdniť
096	HORÁK STOP	Digitálny vstup horák stop zareagoval Zariadenie sa nachádza v prevádzkovom stave „HORÁK STOP“	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Otvoriť kontakt
097	BACKUP CONFIG	Chyba pri ukladaní Backup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ☎ - Zmluvný partner

Č.	Text poruchy	Príčina	Návrhy na odstránenie
102	RECI	Prerušená CAN - komunikácia k modulu reci, resp. modul nebol nájdený	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať CAN BUS prepojenie modulu ▪ Skontrolovať modul ▪ ☉ - Zmluvný partner
103	RECI ZMIEŠ.TEPL.	Porucha snímača, hodnota mimo meracieho rozsahu (-10 – 120 °C)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať snímač, popr. vymeniť ▪ Skontrolovať zásuvku, popr. vymeniť ▪ Skontrolovať, popr. vymeniť kábel vrátane pripojenia ▪ ☉ - Zmluvný partner
104	TEPL.SPÁD KOTLA	Pri men. výkone príliš malý spád (menej ako 8K)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet otáčok čerpadla (stupeň) znížiť, aby sa dosiahol väčší spád
125	EXT.VÝKON MAX	Signál pri externom ohraničení výkonu klesol pod 1,3 V Použitie CAN ID (číslo stanice) nie je možné použiť	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prispôsobiť signál ▪ ☉ - Zmluvný partner
129	SACIA TURB. HOD	Prekročený interval sacej turbíny peliet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vykonať údržbu ▪ Kontrola sacej turbíny
130	ZAPAL.VENT.HOD	Prekročené prevádzkové hodiny zapalovacieho ventilátora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vykonať údržbu ▪ Kontrola zapaľovača
138	ZÁSOBNÍK SANIE	CAN komunikácia k modulu zásobníku pre sanie prerušená, resp. modul nie je rozpoznávaný	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať spojenie modulu CAN BUS ▪ Skontrolovať modul ▪ ☉ - Zmluvný partner
139	SKLAD DVERE	Digitálny vstup dverí skladu aktívny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatvoriť dvere do skladu paliva
140	MI-EXT.DOPR.POPOLA	Aktivovala sa ochrana motora dopravníka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potvrdiť ochranu motora ▪ Skontrolovať jednotku dopravy paliva (motor, závitovky) ▪ odstrániť cudzie tellesá
141	KONC.SPÍNAČ EXT.DOPR.POPOLA	Digitálny vstup koncového spínača dopravy paliva aktívny	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať jednotku dopravy (motor, závitovky) ▪ odstrániť cudzie tellesá
142	BODOVÉ SANIE	CAN komunikácia k modulu bodového sania prerušená, resp. modul nie je rozpoznávaný	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať spojenie modulu CAN BUS ▪ Skontrolovať modul ▪ ☉ - Zmluvný partner
143	SNÍMAČ POZÍCIE	Chyba na polohovom spínači / motore: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chybný moror ▪ Spínač chybný / prestavený 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať spínač, resp. vymeniť ▪ Skontrolovať moror, resp. vymeniť
144	SNÍMAČ NULOVÉHO BODU	Nedosiahnutý nulový bod	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať spínač nulového bodu, resp. vymeniť
180	KAS SPOJ	Kaskáda bez spojenia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať prepojenie kaskády
181	KAS OFFLINE	Kotel nie je k dispozícii pre kaskádu	Vyhotoviť dátové prepojenie
182	KAS ALARM	Vedúci kotel nemohol naštartovať alebo bol zastavený	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naštartovať vedúci kotel ▪ ☉ - Zmluvný partner

Č.	Text poruchy	Príčina	Návrhy na odstránenie
183	ERR KAS CONFIG	Viac ako 1 účastník kaskády má prihlásené moduly	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moduly prihlásiť len v hlavnom kotli ▪ Vykonať nový štart zariadenia ▪ ☎ - Zmluvný partner
189	KAS DATA	Parametre kaskády nie sú v predvolenej oblasti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nový štart T-Control ▪ Kontrola parametrov kaskády
199	CPU UPDATE	Bol vykonaný update software	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vykonať nový štart zariadenia
236	HASIACA VODA	Vstup na module alarmu reagoval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potvrdiť chybu
237	HLADINA SKLAD	Vstup na module alarmu reagoval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iba zorazenie
238	ALARM MODUL	Prerušená CAN komunikácia k modulu alarmu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať CAN BUS spojenie modulu ▪ Skontrolovať modul ▪ ☎ - Zmluvný partner
239	EXT. DOPRAVA	Vstup na module alarmu reagoval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potvrdiť chybu
240	NEDOSTATOK VODY	Vstup na module alarmu reagoval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potvrdiť chybu
241	ČERP.ODPAD.VODY	Vstup na module alarmu reagoval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iba zorazenie
242	PORUCHA VZDUCH	Vstup na module alarmu reagoval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potvrdiť chybu
249	AUTOREBOOT 2	Software - chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vykonať nový štart zariadenia ▪ Prispôsobiť konfiguráciu siete
250	AUTOREBOOT 24	Software - chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ☎ - Zmluvný partner
251	AUTOREBOOT 50	Software - chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ☎ - Zmluvný partner
252	AUTOREBOOT 51	Software - chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ☎ - Zmluvný partner
253	AUTOREBOOT 67	Software - chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ☎ - Zmluvný partner
254	AUTOREBOOT 68	Software - chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ☎ - Zmluvný partner

10.1 Poruchy bez znázornenia na displeji

Porucha	Príčina	Návrhy na odstránenie
Postupne klesá výkon kotla	<p>Popol / škvára na rošte</p> <p>Plný zásobník popola</p> <p>Plochy výmenníka tepla sú silne znečistené, menej kvalitné palivo</p>	<p>Skrátiť intervaly čistenia, prípadne vyčistiť ručne</p> <p>Vyprázdniť zásobník popola</p> <p>Vyčistiť dodatočné plochy výmenníka tepla</p>
Nedosahuje sa požadovaná prevádzková teplota.	<p>Nekvalitné palivo</p> <p>Požadovaný výkon je vyšší ako je menovitý výkon kotla</p> <p>Príliš nízka hladina paliva</p>	<p>Zmeniť palivo, dodržiavať požadované</p> <p>Inštalovať kotol s vyšším výkonom</p> <p>Zvýšiť hladinu paliva</p>
Popol v dymovode a komíne	<p>Plný zásobník na popolček</p> <p>Palivo s príliš veľkým podielom jemných alebo veľmi jemných častíc</p> <p>Príliš vysoké otáčky ventilátora</p> <p>Príliš veľký ťah komína</p>	<p>Odstrániť popolček</p> <p>Zmeniť palivo alebo inštalovať odlučovač prachu</p> <p>Znížiť počet otáčok</p> <p>Inštalovať regulátor ťahu komína</p>
Explózie / pukotanie	<p>Príliš suché palivo</p> <p>Príliš jemné palivo</p>	<p>Použiť predpísané palivo</p>

<p>Výstup dymu z kotla alebo dymovodu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nesprávny návrh / dvojité obsadenie komína ▪ Netesnosti (chybné tesnenia na dvierkach, popolníku, dymovode...) ▪ Prekročený interval údržby, hromadenie sadzí, znečistenie, sadze v kotli alebo dymovode ▪ Otvorené dvierka spaľovacej komory ▪ Nepriaznivé podmienky ťahu, nedostatok vzduchu, nízky dopravný tlak ▪ Vznietenie, nevhodné palivo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyhotovenie komína podľa špecifikácií v montážnom návode ▪ Kontrola tesnenia a chybné / poškodené nechajte vymeniť odborníkom ▪ Vykonajte údržbu, vyčistite kotol, resp. dymovody. ▪ Dvierka spaľovacej komory otvárajte len v prípadoch odporúčaných v súlade s návodom ▪ Skontrolujte reguláciu vzduchu ▪ Používajte predpísané palivo
<p>Výstup dymu z kotla alebo dymovodu automaticky plnené zariadenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Príveľa paliva v spaľovacej komore 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontrolovať a nastaviť taktovanie plnenia

11 PLÁN ÚDRŽBY

(Jednotlivé body sú predpísané aj v TRVB 118 H !)








Z bezpečnostných dôvodov môžete vykonať údržbárske práce len pri vypnutom hlavnom vypínači. Najskôr musí byť zariadenie vypnuté a je potrebné počkať na fázu vyhorenia. Ak musíte vliezť do zásobníka alebo skladu paliva, urobte to iba pod dohľadom ďalšej osoby.
Možné nahromadenie oxidu uhoľnatého môže ohroziť váš život.

11.1 Týždenná kontrola


Časť zariadenia		Činnosť
Zariadenie celkovo		Vizuálna kontrola – poškodenie a opotrebenie celého spaľovacieho zariadenia (1) vrátane skladu paliva (2) Zistené nedostatky je treba neodkladne odstrániť.
Zásobník požiarnej vody		Skontrolovať výšku hladiny vody v každom zásobníku. V prípade potreby doplniť vodu. Ak sa často vyskytuje potreba doplnenia vody, kontaktujte Vášho zmluvného partnera.

11.2 Mesačná kontrola

Časť zariadenia		Činnosť
<p>Výklopný a posuvný rošt</p> <p>Spaľovacia komora</p>	<p>firematic 20-60</p> 	<p>Otvoriť dverka spaľovacej komory (1)</p>
	<p>firematic 80-301</p> 	<p>Sňať opláštenie a otvoriť dverka</p>
	<p>firematic 20-60</p> <p>firematic 80-101</p> 	<p>Firematic 20-60</p> <p>Steny a tehly spaľovacej komory očistiť čistiacim nástrojom (kutáčom) a metlou a vizuálne skontrolovať poškodenia a opotrebovanie (2), odstrániť popol zo spaľovacieho priestoru lopatkou. Skontrolovať a vyčistiť otvory pre prívod vzduchu (3).</p> <p>Firematic 80-101</p> <p>Steny a tehly spaľovacej komory očistiť čistiacim nástrojom (kutáčom) a metlou a vizuálne skontrolovať poškodenia a opotrebovanie (2), odstrániť popol z roštu a popri prípade vysať. Skontrolovať a vyčistiť otvory pre prívod vzduchu (3).</p>

<p>Výklopný a posuvný rošt Spaľovacia komora</p>	<p>firematic 20-60 firematic 80-101</p> 	<p>Vizuálne skontrolovať poškodenia a opotrebovanie výklopného roštu</p> <p>Odborne skontrolovať funkciu výklopného roštu pomocou testu agregátu.</p> <p>Skontrolovať a v prípade potreby vyčistiť vstup zapaľovacej rúry</p>
	<p>firematic 80-301</p> 	<p>Firematic 80-501</p> <p>Sňať opláštenie a otvoriť dvere spaľovacej komory (1).</p> <p>Steny a tehly spaľovacej komory očistiť čistiacim nástrojom (kutáčom) a metlou a vizuálne skontrolovať poškodenia a opotrebovanie, odstrániť popol z roštu a poprípade vysať.</p>

firematic 80-101

**Firematic 80-101**


Oblasť spaľovacej komory očistiť čistiacim nástrojom (kutáčom) a metlou a vizuálne skontrolovať poškodenia a opotrebovanie (2)

Skontrolovať a vyčistiť otvory pre prívod vzduchu (3)

Vizuálne skontrolovať poškodenia a opotrebovanie roštu

Výklopný a posuvný rošt
Spaľovacia komora

firematic 130-301

**Firematic 130-301**

Oblasť spaľovacej komory očistiť čistiacim nástrojom (kutáčom) a metlou a vizuálne skontrolovať poškodenia a opotrebovanie (2)

Skontrolovať a vyčistiť otvory pre prívod vzduchu (3)

Vizuálne skontrolovať poškodenia a opotrebovanie roštu (4)

Firematic 349-501





Odobrať bočné opláštenie, odskrutkovať kryt otvoru pre servis spaľovacej komory a odstrániť izolačnú tehlu.





Oblasť spaľovacej komory očistiť čistiacim nástrojom (kutáčom) a metlou a vizuálne skontrolovať poškodenia a opotrebovanie.

Skontrolovať a vyčistiť otvory pre prívod vzduchu.

Vizuálne skontrolovať poškodenia a opotrebovanie roštu.


--	--	--




<p>Zásobník popola</p>		<p>Zdemontovať kryt zásobníka popola, skontrolovať naplnenie, popr. vyprázdniť.</p>
<p>Funkcia regulácie</p>		<p>Kontrola hlásení, funkcie a zoznamu chýb regulácie. Reguláciu vypnúť a zapnúť (nový štart)</p>
<p>Regulácia – poruchové hlásenia</p>		<p>Preskúšanie zisťovania porúch a poruchových hlásení regulácie. Kontrola, či sa chyba zobrazuje v regulácii (napr. Chyba: koncový spínač krytu, ...)</p>
<p>Spalinový ventilátor</p>		<p>Kontrola funkčnosti a správnej prevádzky spalinového ventilátora pomocou testu agregátu. Skontrolovať nepravidelný alebo hlučný chod ventilátora</p>

<p>Termický ventil</p>		<p>Preskúšať tesnosť / funkciu ventilu</p>
<p>Poistný ventil</p>		<p>Skontrolovať tesnosť ventilu (symbolická fotografia).</p>
<p>Tlak zariadenia</p>		<p>Skontrolovať tlak zariadenia. Min. tlak: 1,5 bar (za studena). Max. tlak podľa typového štítku</p>
<p>Hasiaci prístroj</p>		<p>Kontrola poistky a plomby ako aj prevádzkoschopnosti hadice a dýzy (dbať na platné predpisy krajiny)</p>
<p>Fotobunky</p>		<p>Zdemontovať kryt medzizásobníka. Odskrutkovať servisný kryt. Mäkkou handričkou vyčistiť senzory na vnútornej strane medzizásobníka vpredu a vzadu.</p>

Ukladanie popola		Popol uchovávať v nehorľavom zásobníku s nehorľavým tesným vrchnákom až do doby bezpečnej likvidácie.
Kotolňa		Odstránenie horľavých materiálov s výnimkou paliva v zásobníkoch a medzizásobníkoch z priestoru kotolne.
Protipožiarne uzávery		Inšpekcia a kontrola funkcie protipožiarneho uzáveru a odstránenie porúch (napr.: protipožiarne dvere sa samé neuzatvárajú).

11.3 Poročná kontrola

Časť zariadenia		Činnosť
Výmenník tepla		<p>Sňať smerom hore kryt výmenníka tepla.</p> <p>Uvoľniť skrutky izolačného krytu a sňať ho.</p> <p>Odstrániť usadeniny a skontrolovať poškodenie a opotrebenie výmenníka tepla</p> <p>Sňať zadné opláštenie</p>



<p>Výmenník tepla</p>	 <p>4</p>  <p>5</p>	<p>Odskrutkovať a sňať revízny kryt výmenníka tepla vzadu (4)</p> <p>Odstrániť usadeniny na držiakoch turbulátorov a skontrolovať poškodenie a opotrebenie</p> <p>Preskúšať funkciu v teste agregátu</p>
<p>Prírubové ložisko (od FM 130)</p>		<p>Ložisko vo vnútri namazať</p>
<p>Zapaľovacia rúra</p>		<p>Vyčistiť čistiacou kefou</p>

11.4 Ročná kontrola



Ročná kontrola, najneskôr po 3000 prevádzkových hodinách

Časť zariadenia		Činnosť
Servis zariadenia		Nechať si vykonať servis zariadenia podľa servisného plánu zákazníckou službou HERZ alebo certifikovaným partnerom
Prevodovka a motory		Zdemontovať kryty medziasobníka
		Skontrolovať v teste agregátu prevodový motor na nepravidelný a nápadne hlučný chod Vizuálna kontrola poškodenia a opotrebovania
Prírubové ložisko (od FM 130)		Vizuálna kontrola opotrebovania
		Ložisko zvonku a reťaz namazať (viď plán mazania) Dotiahnuť červíkové skrutky
Zariadenie proti spätnému horeniu		Odskrutkovať kryt medziasobníka
		Odskrutkovať revízny poklop

<p>Zariadenie proti spätnému horeniu</p>		<p>Vizuálna kontrola poškodenia, opotrebovania a tesnosti.</p> <p>Otvoriť RSE-klapku v teste agregátu</p> <p>Vložiť pásik papiera medzi RSE klapku a prírubu zásobníka, následne klapku zatvoriť.</p> <p>Pokúsiť sa vytiahnuť pásik papiera, voľnú RSE klapku nastaviť.</p> <p>Zopakovať test s pásikom papiera na viacerých miestach.</p>
<p>Spalinový ventilátor</p>		<p>Odstrániť 4 motýlikové skrutky na ventilátore</p> <p>Sňať ventilator a očistiť ho kefou</p>

11.5 Podľa potreby

Časť zariadenia		Činnosť
<p>Komín</p>		<p>Kontrola, resp. vyčistenie a inšpekcia komína podľa platných bezpečnostných predpisov a predpisov danej krajiny.</p>
<p>Sklad paliva</p>		<p>Pri peletách: Kompletne vyprázdniť a vyčistiť sklad paliva (po max. 3 naplneniach) a následná kontrola skladu paliva na poškodenia a opotrebovanie (napr. kamene, poškodené steny, atď.)</p>

12 EÚ - VYHLÁSENIE O ZHODE

Adresa výrobcu:

HERZ Energietechnik GmbH
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Österreich/Austria

Označenie strojného zariadenia/výrobku:

HERZ firematic

Typ:

HERZ firematic 20	HERZ firematic 130	HERZ firematic 299
HERZ firematic 35	HERZ firematic 149	HERZ firematic 301
HERZ firematic 45	HERZ firematic 151	HERZ firematic 349
HERZ firematic 60	HERZ firematic 180	HERZ firematic 351
HERZ firematic 80	HERZ firematic 199	HERZ firematic 399
HERZ firematic 100	HERZ firematic 201	HERZ firematic 401
HERZ firematic 101	HERZ firematic 249	HERZ firematic 499
HERZ firematic 120	HERZ firematic 251	HERZ firematic 501

Druh strojného zariadenia: **Zariadenie na spaľovanie biomasy vrátane dopravného systému**

Popis vyhotovenia a povolené použitie zariadenia je potrebné prevziať z potvrdenia objednávky a návodu na obsluhu z dokumentácie zariadenia - iné dohody nie sú podkladom pre vyhotovenie a použitie.

V súlade s predpismi musí byť spaľovacie zariadenie vrátane dopravného systému nainštalované a uvedené do prevádzky odborným personálom autorizovaným spoločnosťou HERZ. V prípade nesprávnej montáže alebo používania, nesprávnom pripojení k iným zariadeniam alebo zmien v technickom vyhotovení toto vyhlásenie stráca platnosť.

Týmto vyhlasujeme, že hore uvedené strojové zariadenia / hore uvedený výrobok je v zhode s príslušnými ustanoveniami nasledovných smerníc ES / EÚ. Zhoda je preukázaná úplným dodržaním nasledovných noriem:

EU – smernica	Použité normy
2014/35/EU Nariadenie o nízkonapäťových prístrojoch	EN 60335-1:2012 EN 60335-2-102:2006
2014/30/EU Nariadenie o elektromagnetickej kompatibilite	EN 55014-1:2006 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007
2006/42/ES Nariadenie o bezpečnosti strojných zariadení	ISO 12100:2010 EN ISO 13849-1:2015 EN 303-5:2012 EN ISO 3834-3:2005 EN 1856-2:2009 EN 13384-1:2019
2009/125/EG Smernica o ekodizajne	
2015/1189 Nariadenie (EU)	
Ďalšie použité normy	prTRVB 118 H

Splnomocnený pre zostavenie technických podkladov:

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH
 A-7423 Pinkafeld, Herzstrasse 1
 Tel.: +43 (0) 3357 / 42 84 0
 Fax.: +43 (0) 3357 / 42 84 0-190

Pinkafeld, júl 2021

Ing. Jürgen Markon - konateľ

13 ÚDAJE PODĽA EU NARIADENIA 2015/1189

Kessel	Brennstoff	ηs [%]:	Raumheizungs-Jahres-Emissionen			
			PM	OGC	CO	NOx
			[mg/m ³] bei O ₂ =10%			
firematic 20	Pellets	76	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 20	Hackgut	75	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 35	Pellets	77	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 35	Hackgut	77	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 45	Pellets	79	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 45	Hackgut	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 60	Pellets	79	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 60	Hackgut	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 80	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 80	Hackgut	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 100	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 100	Hackgut	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 101	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 101	Hackgut	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 120	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 120	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 130	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 130	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 149	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 149	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 151	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 151	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 180	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 180	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 199	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 199	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 201	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 201	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 249	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 249	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 251	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 251	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 299	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 299	Hackgut	79	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 301	Pellets	78	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 301	Hackgut	79	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 349	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 349	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 351	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 351	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 399	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 399	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 401	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 401	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 499	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 499	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 501	Pellets	80	< 40	< 20	< 500	< 200
firematic 501	Hackgut	80	< 40	< 20	< 500	< 200

Kessel = kotol

Brennstoff = palivo

Pellets = pelety

Hackgut = drevná štiepka

14 INDEX

B

Bezpečnostné pokyny	5
Bezpečnostné zariadenia.....	9
Bezpečnostný obmedzovač teploty	9

H

Hlásenie porúch a ich odstránenie	68
---	----

L

Lambda regulácia	16
------------------------	----

K

Kotel.....	11
------------	----

O

Obsah	3
-------------	---

P

Palivá	8
Parametre a stanovenie pojmov	31
Anuloid.....	51
Akumulačný zásobník.....	38
Doba prevádzky	47
Externá požiadavka	55
Kotel.....	32
Prídavný kotel	58
Solár	49
Sieťové čerpadlo	53
Vykurovací okruh	42
Zásobník TUV	40
Zónový ventil.....	54
Plán údržby	
mesačná kontrola.....	81
ročná kontrola.....	89
podľa potreby	90
polročná kontrola.....	87
týždenná kontrola.....	80

Prevádzkové stavy	15
Prevádzkové teploty	14

S

Sušenie potu	45
--------------------	----

T

T-CONTROL regulácia.....	21
dátum a čas	26
chybové hlásenia	29
moduly.....	30
štart zariadenia	21
štartovacia obrazovka.....	22,27
vysvetlenie symbolov	23
zadanie kódu	24
T-CONTROL regulácia nastavenia systému	60
kaskáda	67
konfigurácia siete	61
nastavenia mod bus.....	62
nastavenia E-mailového servera.....	66
nastavenie šetriča	63
posielanie E-mailov.....	64
prehľad informácií	64
report stavu	66
servis špeciál	67
Tepelná poistka odtoku	10
Teplotný manažér	17

U

Uvedenie do prevádzky	14
Úvod	2

V

Varovania	7
Vyhlasenie o zhode	91


Z

Zariadenie- prehľad	11
Zariadenie – funkcia	13


15 PRÍLOHY

15.1 Modul prídavného kotla


Hydraulika odporúčanie 1




Program 2



Program 3



Program 4



Dieses ist eine Schemazeichnung und erfasst nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Störungen oder Schäden sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Dimensionierung ist nach den geltenden Normen und Standards zu erfolgen. Die Dimensionierung ist durch das auftraggebende Unternehmen zu bestätigen. Das Werkstück ist die Dimensionierung Angelegenheit des konstruierenden Fachunternehmens oder Planers. Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf das Werkstück nicht in andere Zeichnungen übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten! Änderungen nur mit CAD möglich.

This is a schematic hydraulic diagram and may have no claim on completeness. All valid technical standards, regulations and European Union or national standards are to be kept by the licensed specialist company. The dimensioning is a part of the licensed specialist company or the planner. For the design we reserve ourselves all rights. Without our previous agreement it may neither be multiplied nor be used in other drawings or in other CAD files. Technical changes reserved. Changes only with CAD valid!

16 POZNÁMKY

Österreich/Austria

Herz Energietechnik GmbH

Herzstraße 1

7423 Pinkafeld

☎ +43 (3357) / 42 84 0 – 0

☎ +43 (3357) / 42 84 0 – 190

✉ office-energie@herz.eu

Slovenská republika

HERZ spol. s r. o.

Priemyselná ulica 3131

900 27 Bernolákovo

☎ +421 2 62411910

☎ +421 2 6241 1825

✉ infosk@herz.eu



SW: B 1.0

Verzia V 1.0